SAMSUNG

SGH-i450

Naudojimo instrukcija

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Jei norite juo greitai naudotis, skaitykite darbo pradžios vadovą.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ *Žiūrėti* — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 p. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 p.)

→ *Kitas žingsnis* — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Spustelėkite [▤] → **Pramogos** → **Muzik. grot.** (rodo [▤], kad reikia eiti į **Pramogos**, tada į **Muzik. grot.**)

[ ] *Laužtiniai skliaustai* — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [⏻] (rodo mygtuką Įjungti / Išjungti)

< > *Kampiniai skliaustai* — funkciniai klavišai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo funkcinį mygtuką **Gerai**)

Autoriaus teisės ir prekės ženklai

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- Šiame produkte naudojama programinė įranga, kuria naudotis teisę suteikė Symbian Ltd. © 1998–2007. „Symbian“ ir „Symbian OS“ yra „Symbian Ltd.“ prekės ženklai.

- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas; tarptautinis „Bluetooth“ QD ID: B013276

- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Turinys

Kaip užtikrinti prietaiso saugumą ir kaip jį naudoti 4

1. Ryšiai **11**

Ryšiai 11
Pranešimai 14
Žurnalai 27
Ryšių funkcijos 31

2. Daugialypė terpė **35**

Muzikos grotuvas 35
Fotoaparatas 38
Galerija 40
Video Editor 41
Radijas 44
„Flash®“ Player 46
„RealPlayer®“ 46
Diktofonas 47
„PC Studio“ 47

3. Veiksmingas teikiamų galimybių panaudojimas **49**

Adresatai 49
Kalendorius 53
„Quickoffice®“ 55
„Adobe® Reader®“ 57
Užrašai 57

4. Naršyklė **59**

Naršymas tinklalapyje 59
Naršyklės parametrų keitimas 61
Žymos priskyrimas 61

Žymos naudojimas....62
Tinklalapio išsaugojimas ir peržiūra atsijungus....62
Failų atsisiuntimas iš interneto....63

5. Galimybė užmegzti ryšį 64
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas....64
Jungimasis naudojant USB....67
Prietaiso sinchronizavimas....69

6. Papildomos programos 71
Skaičiuoklė....71
Laikrodis....71
Keitiklis....73
Voice Signal....75
GPS duomenys....76
Orientyrai....78

7. Tvarkytuvės 79
Failų tvarkytuvė....79
Programų tvarkytuvė....80
Prietaiso tvarkytuvė....81
Įjungimo rakto tvarkytuvė....83
Atminties kortelės tvarkytuvė....84
Ryšių tvarkytuvė....85

8. Nustatymai 87
Bendrieji parametrai....87
Telefono parametrai....92
Ryšio parametrai....95
Programų parametrai....97

9. Gedimai ir jų šalinimas 100

Rodyklė 104

Kaip užtikrinti prietaiso saugumą ir kaip jį naudoti

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų prietaiso veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų prietaise. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir kroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, specialiai pritaikytus jūsų prietaisui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šidymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų prietaisas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite prietaisą ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite prietaisą būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo prietaisą, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų prietaisas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CAUTION

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo prietaisą vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti prietaisą arba susižeisti.

Išjunkite prietaisą, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų prietaisas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo prietaisą ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų prietaisas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir krovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/ 32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/115 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto kroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo prietaisu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo prietaiso dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų prietaisas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite prietaiso, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite prietaise esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo prietaisą laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos.

Jei reikia prietaisą taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie kroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties spartos (SSS, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSS buvo 0.829 W/kg. Paprastai faktinis SSS būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSS ir susijusius ES standartus rasite „Samsung mobile“ interneto svetainėje.

skyrius 1

Ryšiai

Jūsų prietaisas leidžia siųsti ir priimti įvairių rūšių skambučius ir pranešimus naudojant mobiliojo ryšio tinklą ir internetą.

Ryšiai

Sužinokite, kaip naudotis savo prietaiso ryšio funkcijomis. Apie pagrindines ryšio funkcijas skaitykite darbo pradžios vadove.

Skambinimas į užsienį

1. Spauskite [*] du kartus, jei norite įterpti simbolį **+** (jis naudojamas vietoj tarptautinio prieigos kodo).
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeris bus surinktas.
3. Kai norėsite baigti ryšį, spauskite [ ].

Ryšio pasirinkimas iš adresatų sąrašo

1. Jei norite patekti į savo adresatų sąrašą, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [ ] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie adresato ar ieškokite jo įvesdami kelias pirmąsias adresato vardo raides.
3. Norėdami paskambinti numatytuoju adresato numeriu spauskite [ ].

Taip pat galite spausti ◯ ir atidaryti informaciją apie adresatus, o tada pasirinkti kitą numerį ar ryšio rūšį (pvz., vaizdo ryšį).

Pertrauka

Jei skambinate automatizuota sistema, tarp telefono numerio ir kitos numerių grupės galite nustatyti pertrauką.

Norėdami nustatyti pertrauką, spauskite [*] ir parinksite pertraukos rūšį:

- **p** (automatinė pertrauka): spauskite [*] tris kartus, jei norite, kad pertrauka būtų daroma automatiškai. Prietaisas palauks dvi sekundes, o tada, pertraukai pasibaigus, automatiškai surinks tuos numerius.
- **w** (rankiniu būdu įterpta pertrauka): spauskite [*] keturis kartus, jei norite nustatyti pertrauką rankiniu būdu. Jei norite, kad po pertraukos būtų išsiųsti likusieji numeriai, privalote spausti <**Siųsti**>.

Praleistų ryšių peržiūra ir jų grąžinimas

Jūsų prietaiso ekrane bus parodyti praleisti ryšiai.

Norėdami grąžinti ryšį:

1. Paspauskite ◯.
2. Pereikite prie praleisto ryšio.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [↷].

Skambinimas neseniai rinktu numeriu

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [↷] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie numerio ir spauskite [↷].

Ryšių peradresavimas

Šios funkcijos paslaugos teikėjas ar tinklas gali nepalaikyti.

Priimamų ryšių peradresavimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Parametr.** → **Telefonas** → **Ryšių peradres.**
2. Pereikite prie vaizdo įrašo ir spauskite ◯.
3. Pereikite prie peradresavimo rūšies ir spauskite **<Funkcijos>** → **Įjungti**.
4. Balso ryšiams nurodykite peradresavimo vietą (pašto dėžutę arba kitą numerį) ir paspauskite ◯.
5. Jei reikia, įveskite telefono numerį ir paspauskite **<Gerai>**.

Ryšių draudimas (blokavimas)

Jei norite įjungti šią funkciją, jums reikės iš paslaugos tiekėjo gauti draudimo slaptažodį.

Draudimas priimti ryšius iš konkretaus numerio

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Parametr.** → **Telefonas** → **Ryšių draudimo**.
2. Pereikite prie draudimo rūšies ir spauskite **<Funkcijos>** → **Įjungti**.
3. Įveskite draudimo slaptažodį ir spauskite **<Gerai>**.

Jei tris kartus neteisingai įvesite draudimo slaptažodį, prietaisas bus užrakintas. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimai

Išmokite naudoti pranešimų siuntimo funkcijas. Nurodymus, kaip įvesti tekstą, rasite darbo pradžios vadove. Apie funkcijas skaitykite "Ryšių funkcijos" ▶ 31.

Pranešimų katalogai

Kai atidarysite Pranešimai, rasite funkciją **Naujas praneš.** ir katalogų sąrašą:

- **Gautieji**: priimtieji pranešimai, išskyrus el. laiškus ir mobiliuoju ryšiu siunčiamus tinklo pranešimus
- **Mano katalogai**: pranešimų šablonai ir išsaugotieji pranešimai
- **Pašto dėžutė**: gauti el. laiškai; kai susikuriate pašto dėžutę, čia rodomas jūsų pateiktas vardas
- **Juodraščiai**: dar neišsiųsti pranešimai
- **Išsiųstieji**: paskutiniai siųsti pranešimai
- **Siunčiamieji**: laikina pranešimų, laukiančių, kol bus išsiųsti, talpykla
- **Ataskaitos**: ataskaitos apie išsiųstą tekstą ir daugiaformačius pranešimus (MMS); ataskaitą apie pranešimo nusiuntimą turite užsisakyti iš pranešimų funkcijų dar prieš siųsdami pranešimą

- Pranešimai, siunčiami naudojant „Bluetooth“ ryšį, kataloguose **Juodraščiai** ar **Išsiųstieji** nėra išsaugomi.
- Ataskaitos apie nusiųstą daugiaformatį pranešimą galite negauti, jei išsiuntėte jį el. pašto adresu.

Gautųjų katalogo piktograma

Gautųjų kataloge šalia savo pranešimų galite matyti šias piktogramas:

Piktograma	Aprašymas
	Neperskaitytas tekstinis pranešimas
	Pranešimas apie daugiaformatį pranešimą
	Neperskaitytas daugiaformatis pranešimas
	Neperskaitytas specialusis pranešimas
	Neperskaitytas paslaugų pranešimas
	Naudojant „Bluetooth“ ryšį gauti duomenys
	Nežinoma pranešimų rūšis

Siunčiamųjų būsena

Kai esate ne ryšio zonoje ar neturite ryšio su tinklu ar el. pašto serveriu, jūsų pranešimai liks Siunčiamųjų kataloge, kol ryšys bus atkurtas. Siunčiamųjų katalogo būsena parodo, kodėl pranešimas yra laikomas Siunčiamųjų kataloge:

- **Siunčia**: prietaisas jungiasi ir pranešimas netrukus bus išsiųstas
- **Laukia eilės**: pranešimas laukia kitų pranešimų eilėje ir bus išsiųstas, kai tik atsiras tokia galimybė
- **Siųsti pakartotinai (laikas)**: pranešimo išsiųsti nepavyko, jis bus išsiųstas nurodytu laiku. Jei norite, kad pranešimas būtų siunčiamas nedelsiant, spauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti**.
- **Atidėtas**: šį pranešimą numatoma išsiųsti vėliau
- **Nepavyko**: prietaisas daug kartų bandė siųsti pranešimą, bet jam nepavyko

Tekstiniai pranešimai

Ilgesni nei 160 ženklų tekstiniai pranešimai yra dalijami į dvi ar daugiau dalių, kurios siunčiamos atskirai; už kiekvieną taip pat reikia mokėti atskirai.

Tekstinių pranešimų siuntimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **Naujas praneš.** → **Tekst. pranešimas**.
2. Jei norite parinkti adresatą, įveskite telefono numerį arba spauskite ◯.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite tekstą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite ◯ → **Siųsti**.

Tekstinių pranešimų peržiūra

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **Gautieji**.
2. Pereikite prie pranešimo ir spauskite ◯.

Pranešimų skaitymas iš SIM kortelės

Jei SIM kortelėje yra išsaugotų tekstinių pranešimų, galėsite juos peržiūrėti tik nukopijavę į prietaisą.

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **SIM pranešimai**.
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Žymėti, nežymėti** → **Žymėti** (jei norite parinkti vieną) ar **Žymėti visus** (jei norite parinkti visus).
3. Spauskite **<Funkcijos>** → **Kopijuoti** → **Gautieji** arba katalogą.

Dabar galite peržiūrėti pranešimus iš katalogo, esančio jūsų prietaise.

Daugiaformačiai pranešimai

Prieš siųsdami daugiaformačius pranešimus turite nurodyti prieigos tašką.

Nustatykite prieigos tašką

Jūsų paslaugos teikėjas gali atsiųsti jums prieigos taško parametrus specialiuoju pranešimu. Jei norite, kad prieigos taškas naudojant specialųjį pranešimą būtų nustatytas automatiškai, žr. "Duomenų ar parametrų, atsiųstų specialiaisiais pranešimais, išsaugojimas savo prietaise" ▶ 26.

Prieigos taško nustatymas rankiniu būdu

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Parametr.** → **Ryšys su išorin.** → **Prieigos taškai**.
2. Pereikite žemyn ir paspauskite ◯, kad pasirinktumėte prieigos tašką, arba paspauskite <**Funkcijos**> → **Naujas prieigos taškas**.
3. Prieigos taško funkcijas nustatykite remdamiesi instrukcijomis, kurias gausite iš savo paslaugos teikėjo.

Daugiaformačių pranešimų siuntimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **Naujas praneš.** → **Daugiaform. praneš.**
2. Jei norite parinkti adresatą, įveskite telefono numerį arba spauskite ◯.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite siuntėją.
4. Paslinkite žemyn ir įveskite tekstą.
5. Norėdami įterpti turimą daugiaformatį objektą spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti objektą** → nurodykite objekto tipą. Norėdami įterpti naują daugiaformatį objektą spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti naują** → nurodykite objekto tipą.

6. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite ◯ → **Siųsti**.

Galite dėti tik paveikslėlius, kurių raiška yra 176 x 144 arba didesnė.

Daugiaformačio pranešimo redagavimas

Prieš išsiųsdami daugiaformatį pranešimą galite redaguoti:

- Norėdami pranešimo antraštėje pridėti laukelių spauskite **<Funkcijos>** → **Adresų laukeliai** → nurodykite laukelio tipą
- Norėdami pakeisti teksto išdėstymą spauskite **<Funkcijos>** → nurodykite teksto išdėstymą
- Norėdami pranešimą peržiūrėti spauskite **<Funkcijos>** → **Peržiūrėti**
- Norėdami pašalinti elementą spauskite **<Funkcijos>** → **Pašalinti** → nurodykite elementą

Galite į skaidres dėti paveikslėlių, garsinių signalų ar vaizdo įrašų, tačiau į vieną skaidrę leidžiama dėti tik vienos daugialypės terpės rūšies priedą.

Daugiaformačių pranešimų peržiūra

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **Gautieji**.
2. Pereikite prie pranešimo ir spauskite ◯.

Balso pašto išklausymas

Jei jūsų ryšio teikėjas yra iš anksto paskyręs jūsų balso pašto numerį, norėdami patekti į balso paštą spauskite [**1**] ir palaikykite.

Kai balso pašto numeris nenustatytas iš anksto arba balso pašto numerį reikia pakeisti:

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Priemonės** → **Ryš. pšt. dėž.**

2. Įveskite paslaugos teikėjo suteiktą balso pašto numerį.
3. Paspauskite <**Gerai**>.

Dabar galite patekti į savo balso paštą iš laukimo režimo – paspauskite ir palaikykite [**1**].

El. laiškai

Prieš siųsdami ar priimdami el. laiškus turėsite susikurti pašto dėžutę.

Pašto dėžutės kūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → <**Funkcijos**> → **Parametrai** → **El. paštas** → **Pašto dėžutės**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja pašto dėžutė**.
3. Norėdami paleisti pašto dėžutės sąrankos vedlį ir pradėti vykdyti ekrane pateikiamas instrukcijas, spauskite ◯.

Elemente Pranešimai automatiškai pasirodys naujoji pašto dėžutė. Jei norite pakeisti turimą pašto dėžutę, grįžkite į El. laiško parametrus ir pereikite nuo Naudojamos pašto dėžutės prie kitos pašto dėžutės.

> Jei naudojate POP3 protokolą, pašto dėžutė jungiantis prie interneto nebus automatiškai atnaujinama. Norėdami peržiūrėti pranešimus turėsite atsijungti, o tada iš naujo prisijungti.

El. laiško siuntimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **Naujas praneš.** → **El. laiškas**.
2. Jei norite parinkti adresatą, įveskite el. pašto adresą arba spauskite ◯.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite siuntėją.
4. Paslinkite žemyn ir įveskite tekstą.

5. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti** → nurodykite priedo tipą (pasirinktinai).
6. Paspauskite ◯ → **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, pranešimas bus laikomas Siunčiamųjų kataloge, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje.

El. laiško peržiūra

Atsidarę pašto dėžutę galite perskaityti ankstesnius el. laiškus, nuskaitytus neprisijungus, arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

Naujų laiškų skaitymas prisijungus prie interneto

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [✉] → **Pranešim.** → nurodykite savo pašto dėžutę.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Jungti**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Priimti el. laiškus**.

Naujų laiškų skaitymas neprisijungus prie interneto

1. Pakartokite anksčiau aprašytus 1-3 žingsnius.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Baigti ryšį**.

El. laiško priedų peržiūra ar išsaugojimas

CAUTION

El. laiško prieduose (📎) gali būti virusų, galinčių tapti jūsų prietaiso gedimų priežastimi. Norėdami savo prietaisą apsaugoti priedus atidarykite tik jei pasitikite siuntėju. Daugiau informacijos ieškokite "Pažymų tvarkytuvė" ▶ 90.

Priedo peržiūra

1. Atidarę el. laišką, spauskite <**Funkcijos**> → **Priedai**.

2. Pereikite prie norimo priedo ir paspauskite ◯.

   Atitinkama programa atidarys priedą.

Priedo išsaugojimas

1. Atidarę el. laišką, spauskite **<Funkcijos>** → **Priedai**.
2. Pereikite prie priedo ir spauskite **<Funkcijos>** → **Išsaugoti**.

El. laiško trynimas

Galite ištrinti el. laišką vien tik iš savo prietaiso arba kartu ir iš prietaiso, ir iš pašto serverio.

Laiško trynimas tik iš savo prietaiso

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [✉] → **Pranešim.** → nurodykite savo pašto dėžutę.
2. Pereikite prie el. laiško ir spauskite **<Funkcijos>** → **Ištrinti** → **Telefono**.

> El. laiško antraštė liks jūsų pašto dėžutėje, kol neištrinsite laiško iš pašto serverio.

Laiško trynimas kartu iš prietaiso ir iš pašto serverio

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [✉] → **Pranešim.** → nurodykite savo pašto dėžutę.
2. Pereikite prie el. laiško ir spauskite **<Funkcijos>** → **Ištrinti** → **Telefono ir serverio**.

> Jei esate neprisijungęs prie interneto, laiškai iš serverio bus ištrinti, kai prisijungsite kitą kartą. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrinti laiškai yra pašalinami tada, kai baigiate ryšį su pašto dėžute.

Momentiniai pranešimai

Galite siųsti ir gauti momentinius pranešimus (MP), jei jūsų paslaugos teikėjas palaiko šią funkciją. Prieš siųsdami ar priimdami momentinius pranešimus turėsite įvesti serverį.

Serverio įvedimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Ryšiai** → **MP**.

   Iš pradžių pasirodys raginimas įvesti serverį. Spauskite <**Taip**> (jei toks raginimas nebus parodytas, spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai** → **Serveriai**).

2. Serverio funkcijas nustatykite remdamiesi instrukcijomis, kurias gausite iš savo ryšio teikėjo.

Registravimasis prie MP serverio

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Ryšiai** → **MP**.

2. Jei prietaisas nebando registruotis automatiškai, spauskite <**Funkcijos**> → **Įsiregistruoti**.

3. Įveskite savo naudotojo ID ir slaptažodį, o tada spauskite <**Gerai**>.

4. Norėdami išsiregistruoti, spauskite <**Funkcijos**> → **Išsiregistruoti**.

Pokalbio pradžia

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Ryšiai** → **MP** → **Diskusijos**.

2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja diskusija** → **Įvesti vart. adresą** ar **Rinktis iš adresatų**.

3. Įveskite naudotojo ID ar parinkite adresatą iš adresatų sąrašo.

4. Pokalbio metu spauskite <**Funkcijos**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

   • **Įterpti veiduką**: naudokite kurį nors iš anksto nustatytų veidukų

- **Siųsti atvaizdą**: siųskite paveikslėlį MP adresatui
- **Įrašyti pokalbį**: įrašykite savo pokalbį ir išsaugokite jį Užrašai
- **Blokavimo funkcijos** → **Į „Užblokuotuosius“**: blokuokite pranešimus iš MP adresato
- **Keisti savo užimtumą**: keiskite kitų MP adresatų matomą jūsų užimtumo būseną

5. Norėdami baigti pokalbį spauskite <**Funkcijos**> → **Baigti diskusiją**.

Kvietimo priėmimas

Kai prisiregistruojate MP serveryje ir gaunate MP kvietimą, jūsų prietaisas rodo „1 naujas momentinis pranešimas“. Jei sutinkate priimti kvietimą, spauskite <**Rodyti**>. Jei vienu metu gaunate kelis pranešimus, spauskite <**Rodyti**>, pereikite prie kurio nors kvietimo ir spauskite <**Gerai**>.

MP adresatų įrašymas

Galite išsaugoti informaciją apie MP adresatus pokalbio metu spausdami <**Funkcijos**> → **Į MP adresatus**. Taip pat galite įrašyti informaciją į MP adresatus spausdami <**Funkcijos**> → **Nauj. MP adresatas**.

MP adresatų peržiūros metu matysite tokias piktogramas:

Piktograma	Aprašymas
	adresatas yra prisijungęs
	adresatas yra neprisijungęs
	adresatas yra blokuojamas

Jei prie adresato nėra jokios piktogramos, tai reiškia, kad adresatas yra nežinomas.

MP funkcijų keitimas

Jei norite pakeisti šias funkcijas pokalbio metu, spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai**:

- **Nuostatos**: nustatykite nuostatas dėl MP adresatų ir pranešimų
- **Serveriai**: įrašykite naują serverį arba redaguokite esamo serverio parametrus
- **Numatytasis serveris**: momentiniams pranešimams nustatykite numatytąjį serverį
- **Įsireg. MP serveryje**: nustatykite automatinį (kelios rūšys) arba rankinį registravimosi režimą

Garso pranešimai

Galite siųsti garso pranešimus kartu su balso komentarais ar garso įrašais. Norėdami įrašyti balso komentarą ar garso įrašą skaitykite "Diktofonas" ▶ 47.

Garso pranešimo siuntimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [🖃] → **Pranešim.** → **Naujas praneš.** → **Garso pranešimas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įrašyti gavėją**.
3. Pereikite prie pranešimo gavėjo numerio (jei reikia) ir spauskite ◯ → <**Gerai**>.
4. Jei norite įterpti turimą garso įrašą:
   a. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti garso įrašą** → **Iš „Galerijos“**.
   b. Pereikite prie garso įrašo ir spauskite ◯ (peršokti prie 6 žingsnio).
5. Jei norite įrašyti ir įterpti naują garso įrašą:
   a. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti garso įrašą** → **Naują garso įrašą**.
   b. Baigę įrašymą, kad automatiškai pridėtumėte garso įrašą prie garso pranešimo, spauskite <**Stabdyti**>.
6. Spauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti**.

Mobiliuoju tinklu transliuojami pranešimai

Jei jūsų paslaugos teikėjas palaiko šią funkciją, galite užsisakyti mobiliojo tinklo transliacijas ir automatiškai gausite informacinius pranešimus arba naujausias žinias. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę užsisakyti mobiliojo tinklo transliacijas kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Įrašykite mobiliojo ryšio transliacijų temą

Jei norite sužinoti temas ir numerius, kreipkitės į savo ryšio teikėją.

Mobiliojo ryšio transliacijų temų sąrašo papildymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Transliacija**.
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Tema** → **Įtraukti rank. būdu**.
3. Įrašykite temos pavadinimą ir numerį, o tada spauskite **<Gerai>**.

Transliacijų užsisakymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Transliacija**.
2. Pereikite prie temos ir spauskite **<Funkcijos>** → **Užsakyti**.

   Dabar jūsų prietaisas naujus pranešimus gaus automatiškai.
3. Norėdami atšaukti prenumeratą spauskite **<Funkcijos>** → **Nebeužsakyti**.

> Kai kurie ryšio parametrai gali blokuoti transliacijas. Kreipkitės į savo paslaugos teikėją, kad pasirūpintų tinkamais ryšio parametrais.

Transliacijų temos peržiūra

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [☰] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Transliacija**.
2. Pereikite prie temų aplanko ir spauskite ◯.
3. Pereikite prie temos ir spauskite ◯.

Nustatykite, kad būtumėte automatiškai informuojami apie mobiliuoju tinklu transliuojamus pranešimus

Informacinių pranešimų gavimas, kai ateina mobiliuoju tinklu transliuojami pranešimai

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [☰] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Transliacija**.
2. Pereikite prie temos ir spauskite **<Funkcijos>** → **Aktuali tema**.
3. Norėdami sustabdyti automatinį informacinių pranešimų siuntimą spauskite **<Funkcijos>** → **Neaktuali tema**.

Specialieji pranešimai

Jūsų prietaisas gali priimti įvairių rūšių specialiuosius pranešimus (angl. „smart messages“), vizitinių kortelių, skambučių tonų, kalendoriaus įvykių, naršymo adresų ir parametrų. Jūsų paslaugos teikėjas gali siųsti specialiuosius pranešimus, kuriuos galite panaudoti įkeldami parametrus į savo prietaisą.

Duomenų ar parametrų, atsiųstų specialiaisiais pranešimais, išsaugojimas savo prietaise

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [☰] → **Pranešim.** → **Gautieji**.
2. Pereikite prie pranešimo ir spauskite ◯.
3. Spauskite **<Funkcijos>** ir išsaugokite duomenis ar parametrus pagal specialiojo pranešimo rūšį:
   - **Vizitinė kortelė**: nurodykite **Išsaugoti viz. kort.**

- **Skamb. tonas**: norėdami išsaugoti **Galerija**, spauskite **Išsaugoti**
- **Kalendoriaus įrašas**: nurodykite **Išsaug. Kalendoriuje**
- **WAP pranešimas**: nurodykite **Priskirti žymą** arba **Išsaug. „Adr. knygoje“**
- **SMS paslaugos numeris**: nurodykite **Išsaugoti**
- **Balso pašto serverio numeris**: nurodykite **Išsaug. „Adr. knygoje“**
- **Prieigos taško parametrai**: nurodykite **Išsaugoti**
- **El. pašto parametrai**: nurodykite **Išsaugoti**

Taip pat galite gauti el. pašto informacinius pranešimus apie tai, kiek naujų el. laiškų yra jūsų nuotolinėje pašto dėžutėje.

Paslaugų pranešimai

Galite gauti paslaugų pranešimus iš savo ryšio teikėjo, kurie yra automatiškai ištrinami, kai nustoja galioti. Galite peržiūrėti paslaugų pranešimus kataloge Gautieji (jums gali tekti atsisiųsti šiuos pranešimus iš ryšio teikėjo). Kreipkitės į savo ryšio teikėją, kad suteiktų daugiau informacijos apie paslaugų pranešimus.

Žurnalai

Ryšių žurnaluose esančios informacijos apie ryšius, paketinius duomenis ir kitus ryšių įvykius peržiūra.

Vėliausi ryšiai

Galite peržiūrėti vėliausius ryšius ir ištrinti įrašus apie neseniai praleistus ryšius, priimtus ryšius ar rinktus numerius.

Įrašų apie vėliausius ryšius įrašų peržiūra

Neseniai praleistų ryšių, priimtų ryšių ar rinktų numerių peržiūra

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▣] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai**.
2. Pereikite prie vaizdo įrašo ir spauskite ◯.

> Norėdami paskambinti numeriu iš ryšių žurnalo pereikite prie numerio ir spauskite [↩].

Įrašų apie vėliausius ryšius trynimas

Galite iškart ištrinti visus vėliausių ryšių įrašus, ištrinti tik vieną ryšio įrašą arba ištrinti vienintelį numerį iš žurnalo.

Visų vėliausių ryšių įrašų trynimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▣] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Ištrinti vėl. ryšius**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Vienintelio ryšio įrašo trynimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▣] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai** → nurodykite ryšio rūšį.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Ištrinti įrašus**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Vienintelio numerio iš žurnalo trynimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▣] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai** → nurodykite ryšio rūšį.
2. Pereikite prie numerio ir spauskite [**C**].
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Ryšio trukmė

Norėdami peržiūrėti vėliausio ryšio, rinkto numerio, priimto ryšio arba visų ryšių trukmę,

Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Žurnalas** → **Ryšio trukmė**.

Ryšių laikmačių nustatymas

1. prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Žurnalas** → **Ryšio trukmė**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Anuliuoti laikmačius**.
3. Įveskite užrakto kodą (nustatytasis užrakto kodas yra **00000000**), o tada spauskite <**Gerai**>.

Paketiniai duomenys

Norėdami peržiūrėti išsiųstų ir priimtų paketinių duomenų kiekį,

Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Žurnalas** → **Pak. duomenys**.

Paketinių duomenų skaitiklių nustatymas iš naujo

1. prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Žurnalas** → **Pak. duomenys**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Anuliuoti skaitiklius**.
3. Įveskite užrakto kodą (nustatytasis užrakto kodas yra **00000000**), o tada spauskite <**Gerai**>.

Ryšių žurnalas

Galite peržiūrėti išsamią informaciją ir filtrų įrašus naudodami ryšių žurnalą.

Ryšių žurnalo peržiūra

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Žurnalas**.
2. Pereikite į dešinę, jei norite perjungti ryšių žurnalą.

Kai kurie įvykiai, pvz., tekstiniai pranešimai, kurie yra suskaidyti į kelis pranešimus, rodomi kaip vienas įvykis.

Įvykiai filtrų įrašų žurnale

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Žurnalas**.
2. Pereikite į dešinę, jei norite perjungti ryšių žurnalą.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atrinkti**.
4. Pereikite prie filtro tipo ir spauskite ◯.

Ryšių žurnalo trynimas

Norėdami ištrinti visą žurnalo turinį,

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Žurnalas**.
2. Pereikite į dešinę, jei norite perjungti ryšių žurnalą.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išvalyti žurnalą**.
4. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Žurnalo įrašų laikymo trukmė

Galite keisti ryšių įvykių saugojimo žurnale trukmę. Tam laikui pasibaigus, įvykiai ištrinami automatiškai, kad atmintyje atsirastų laisvos vietos.

Žurnalo įrašų laikymo trukmės nustatymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Žurnalas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Pakeisti**.
4. Pereikite prie trukmės ir spauskite ◯.

Jei nurodysite **Nesaugoti**, ryšių įvykiai žurnale saugomi nebus.

Ryšių funkcijos

Tekstinio pranešimo funkcijos

Norėdami pakeisti šias funkcijas, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Tekstinis pranešimas**:

- **Pranešimų centrai**: peržiūrėkite visus nurodytus pranešimų centrus arba įrašykite naują centrą (spauskite **<Funkcijos>** → **Naujas pr. centras**)
- **Naud. pran. centras**: nustatykite pranešimų centrą, kuris bus naudojamas siunčiant tekstinius pranešimus
- **Rašmenų koduotė**: nustatykite rašmenų šifravimo tipą (jei įjungsite **Visa koduotė** universaliam kodui, maksimalus pranešimo ilgis sutrumpės perpus)
- **Gauti ataskaitą**: nustatykite, kad būtų gaunama ataskaita apie nusiųstą pranešimą
- **Pranešimo galiojimas**: nustatykite pranešimo galiojimo laiką; jei pranešimas negali būti nusiųstas per nustatytą laiką, jis bus pašalintas iš pranešimų centro
- **Siunč. pran. formatas**: nustatykite, norėdami keisti tekstinio pranešimo formatą
- **Pageidaujamas ryšys**: pasirinkite ryšio su tinklu tipą
- **Ats. per tą patį cntr.**: nustatykite, kad atsakymui į pranešimą būtų naudojamas tas pats pranešimų centras

Daugiaformačių pranešimų funkcijos

Norėdami pakeisti šias funkcijas, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Daugiaformatis pran.**:

- **Atvaizdo dydis**: nustatykite atvaizdų, dedamų į daugiaformačius pranešimus, dydį (kai pranešimai siunčiami el. pašto adresu, automatiškai nustatomas **Mažas** dydis)

- **MMS kūrimo režimas**: nustatykite daugiaformačių pranešimų kūrimo režimą
- **Naud. prieigos taškas**: nustatykite prieigos tašką, kuris bus naudojamas daugiaformačiams pranešimams siųsti
- **Dgf. pran. priėmimas** : nustatykite daugiaformačių pranešimų priėmimo funkciją
- **Priimti anon. praneš.**: nustatykite, kad būtų priimami arba atmetami anoniminių siuntėjų pranešimai
- **Priimti reklamą**: nustatykite, ar reklama bus priimama, ar blokuojama
- **Gauti ataskaitą**: nustatykite, kad būtų gaunama ataskaita apie nusiųstą pranešimą
- **Atsisak. siųsti atask.**: nustatykite, kad būtų atsisakyta siųsti ataskaitas apie daugiaformačius pranešimus
- **Pranešimo galiojimas**: nustatykite pranešimo galiojimo laiką; jei pranešimas negali būti nusiųstas per nustatytą laiką, jis bus pašalintas iš pranešimų centro

El. pašto funkcijos

Norėdami pakeisti šias funkcijas, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **El. paštas**:

- **Pašto dėžutės**: peržiūrėkite nurodytų pašto dėžučių sąrašą; kiekvienai pašto dėžutei galite nustatyti šias funkcijas:

  Ryšio parametrai

  - **Priimamasis el. paštas**: nustatykite, kad būtų priimami el. laiškai
  - **Siunč. el. paštas**: nustatykite, kad iš šio telefono būtų siunčiami el. laiškai

  Vartotojo parametrai

  - **Mano vardas**: nurodykite savo vardą
  - **Siųsti pranešimą**: nustatykite, kad el. laiškai būtų siunčiami iš karto arba kai kitą kartą prisijungsite prie serverio

- **Siųsti kopiją sau**: nustatykite, kad būtų išsaugomos iš šio telefono siunčiamų el. laiškų kopijos
- **Pridėti parašą**: nustatykite, norėdami į el. laiškus pridėti parašą
- **Naujų el. laiškų signalai**: nustatykite, kad naujas el. laiškas būtų pažymėtas piktograma

Priėm. parametrai

- **Priimti el. lšk. dalis**: nustatykite, kad būtų rodomos priimamų el. laiškų antraštės arba visas pranešimas su priedu (galite nurodyti konkretų dydį, kuris bus taikomas visam pranešimui)
- **Priimamas kiekis**: nustatykite didžiausią vienu metu priimamų antraščių skaičių
- **IMAP4 katal. adresas** (IMAP4): nurodykite katalogo, kuris bus sinchronizuojamas su serveriu, adresą
- **Katalogų prenumerata** (IMAP4): junkitės prie pašto dėžutės ir atnaujinkite katalogus

Automat. priėmimas

- **Persp. dėl el. laiškų**: nustatykite, kad būtumėte informuojamas apie naujus el. laiškus
- **Priimti el. laiškus**: nustatykite, kad el. laiškai būtų automatiškai priimami iš serverio

- **Naudojama p. dėžutė**: nustatykite pašto dėžutę pranešimams

Paslaugų pranešimų funkcijos

Norėdami pakeisti šias funkcijas, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Paslaug. pranešimas**:

- **Paslaugų pranešimai**: nustatykite, kad būtų priimami paslaugų pranešimai

- **Priimti pranešimus**: nustatykite, kokiu būdu, automatiniu ar rankiniu, turi būti įkeliami nauji paslaugų pranešimai

Mobiliuoju tinklu transliuojamų pranešimų funkcijos

Norėdami pakeisti šias funkcijas, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Transliacija**:

- **Priėmimas**: nustatykite, kad būtų priimami mobiliuoju tinklu transliuojami pranešimai
- **Kalba**: nustatykite, kokiomis kalbomis bus priimami mobiliuoju tinklu transliuojami pranešimai; spauskite **Visomis** arba **Pasirinktomis**
- **Temų pasirinkimas**: nustatykite, kad tada, kai gausite mobiliuoju tinklu transliuojamą pranešimą, kurio tema yra kitokia nei pasirinkta, temos numeris bus išsaugotas automatiškai

Kitos pranešimų funkcijos

Norėdami pakeisti šias funkcijas, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Kiti**:

- **Išsaug. išsiųstus pr.**: nustatykite, kad būtų išsaugomos iš šio telefono išsiųstų pranešimų kopijos
- **Išsaug. pran. skaičius**: nustatykite maksimalų skaičių išsaugotų pranešimų, kurie turi būti kaupiami kataloge **Išsiųstieji**; išsaugant naujus pranešimus senesni bus ištrinami
- **Naudojama atmintis**: nustatykite atminties vietą, kuri bus naudojama pranešimams saugoti

skyrius 2

Daugialypė terpė

Sužinokite, kaip savo prietaise naudotis daugialypės terpės programomis: Muzikos grotuvas, Fotoaparatas, Galerija, Vaizo įrašų doroklis, Radijas, „Flash“ grotuvas, „RealPlayer“ ir Diktofonas.

Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvu galite atkurti MP3, AAC ar WMA muzikinius failus.

Įrašykite failus į savo prietaisą

Naudodami „PC Studio“ programą (skaitykite „PC Studio“ programos žinyną), „MicroSD“ atminties kortelę arba „Windows Media Player“ galite įrašyti muzikinius failus į savo prietaisą atsisiuntę jų iš interneto ar kompiuterio.

Įrašykite failus į fonoteką

Automatinis failų įrašymas į fonoteką

1. Įrašykite muzikinius failus į savo prietaisą.
2. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pramogos** → **Muzik. grot.**

   Arba paslinkite žemyn prietaiso priekinę dalį.
3. Spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Atnaujinti fonoteką**.

Muzikos failų atkūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pramogos** → **Muzik. grot.**

   Arba paslinkite žemyn prietaiso priekinę dalį.
2. Pereikite į kurį nors grojaraštį.
3. Spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Atkurti**.

4. Atkūrimo metu naudokite šiuo mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
Gulsčias	
◯	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
▲/▼	Sumažinti ar padidinti garsą
Naršymo (aukštyn)	peršokti atgal; perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti)
Naršymo (žemyn)	peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti)
Naršymas (į kairę)	Atidaro grojaraštį
Naršymas (į dešinę)	sustabdo atkūrimą

Mygtukas	Funkcija
Stačias	
◯	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
▲/▼	Sumažinti ar padidinti garsą
Naršymas (į kairę)	peršokti atgal; perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti)
Naršymas (į dešinę)	peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti)
Naršymo (aukštyn)	Atidaro grojaraštį
Naršymo (žemyn)	sustabdo atkūrimą

Arba grojimą galite reguliuoti jutikliniu ratuku.

Norėdami	Veiksmas
Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą	Palieskite jutiklinio ratuko vidurį
Peršokti atgal arba pirmyn	Braukite pirštu per jutiklinį ratuką aukštyn arba žemyn
Perklausyti atgal arba pirmyn	Palietę laikykite jutiklinio ratuko viršutinę arba apatinę dalį

Negalima pristabdyti. mmf failų atkūrimą.

Taip pat galite pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- Norėdami, kad kūriniai būtų grojami atsitiktine tvarka, spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Atkurti atsit. tvarka**.
- Jei norite groti kūrinius iš eilės arba visus pakartotinai, spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Baigus kartoti**.
- Jei muzikos grotuvą norite išjungti, bet pageidaujate palikti muziką tik fone, spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Atkurti fone**.

Grojaraščio sukūrimas

Savo grojaraščio kūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pramogos** → **Muzik. grot.** → **Takelių sąrašai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas takelių sąr.** → atminties tipas (jei reikia).
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir paspauskite ◯.
4. Pereikite prie takelio ir spauskite ◯, jei norite įtraukti jį į grojaraštį.

Fotoaparatas

Jūsų prietaisas leidžia jums daryti skaitmenines nuotraukas (JPG formato) arba įrašyti vaizdo filmus (MP4 formato).

Fotografavimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pramogos** → **Kamera**.
2. Pasukite vaizdą ekrane 90° prieš laikrodžio rodyklę (į kairę).
3. Lęšius nukreipkite į daiktą ir, jei reikia, sureguliuokite vaizdą (žr. "Klaviatūros naudojimas fotoaparato režimu").
4. Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite ◯ arba [⊙].

Klaviatūros naudojimas fotoaparato režimu

Mygtukas	Funkcija
Naršymas (į viršų arba į apačią)	Didinamas arba mažinamas vaizdas
Naršymas (į dešinę)	Perjungiamas vaizdo kameros režimas
1	Perjungiama iš Atvaizdų sekos režimo į įprastą režimą
2	Įjungiama arba išjungiama blykstė
3	Keičiama atmintis, kurioje išsaugota nuotrauka
4	Koreguojamas šviesumas
6	Keičiamas baltos spalvos balanso režimas
7	Keičiamas spalvos tonas

Mygtukas	Funkcija
8	Nustatomas uždelsimo prieš fotografuojant laikas
✶	Rodomi reguliavimo spartieji mygtukai
0	Keičiami fotoaparato nustatymai (žr. "Vaizdo kamera" ▶ 98)
#	Slepiamos arba ekrane rodomos piktogramos

Nuotraukos peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pramogos** → **Galerija** → **Atvaizdai**.
2. Pereikite prie norimos nuotraukos ir paspauskite ◯.

Filmavimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pramogos** → **Kamera**.
2. Pasukite vaizdą ekrane 90° prieš laikrodžio rodyklę (į kairę).
3. Pereikite į dešinę (link skaitmenų / raidžių mygtukų), kad įjungtumėte vaizdo kamerą.
4. Lęšius nukreipkite į daiktą ir, jei reikia, sureguliuokite vaizdą (žr. "Naudokite klaviatūrą prietaisui veikiant vaizdo kameros režimu").
5. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite ◯ arba [▭].
6. Norėdami baigti įrašinėti, spauskite [▭].

Naudokite klaviatūrą prietaisui veikiant vaizdo kameros režimu

Mygtukas	Funkcija
Naršymas (į viršų arba į apačią)	Didinamas arba mažinamas vaizdas

Mygtukas	Funkcija
Naršymas (į kairę)	Perjungia fotoaparato režimą
1	Išjungia arba įjungia garsą
2	Įjungiama arba išjungiama blykstė
3	Galima pakeisti atmintį, kurioje išsaugotas vaizdo filmas
4	Koreguojamas šviesumas
6	Keičiamas baltos spalvos balanso režimas
7	Keičiamas spalvos tonas
✳	Rodomi reguliavimo spartieji mygtukai
0	Keičiami fotoaparato nustatymai (žr. "Vaizdo kamera" ▶ 98)
#	Slepiamos arba ekrane rodomos piktogramos

Vaizdo įrašo atkūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pramogos** → **Galerija** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pereikite prie vaizdo įrašo ir spauskite ◯.

Galerija

Galite tvarkyti visus savo medijų failus ir Galerijoje esančias srauto internetines nuorodas.

Daugialypės terpės failo atidarymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pramogos** → **Galerija**.

   Jūsų daugialypės terpės failai automatiškai surūšiuojami pagal failų tipą.

2. Pereikite prie medijos aplanko ir spauskite ◯.
3. Pereikite prie daugialypės terpės failo ir spauskite ◯.

Srauto internetinės nuorodos įrašymas Galerijoje

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pramogos** → **Galerija** → **Srauto. nuorodos**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja nuoroda** → atminties rūšis (jei reikia).
3. Įveskite tinklalapio adresą ir spauskite ◯.

Srauto turinio iš interneto atkūrimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pramogos** → **Galerija** → **Srauto. nuorodos**.
2. Pereikite prie nuorodos ir spauskite ◯.

   Bus paleistas „RealPlayer“, o jūsų paklaus, ar nenorite jungtis prie interneto.
3. Spauskite <**Taip**>.

Video Editor

Vaizdo įrašų dorokliu jūs galite redaguoti ar sukurti vaizdo įrašus naudodami nuotraukas arba vaizdo medžiagą.

Apkirpti vaizdo įrašą

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pramogos** → **Video Editor** → **Edit video**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašo failą.
3. Spauskite ◯, kai norite pradėti atkūrimą.

4. Pažymėkite naujo vaizdo įrašo pradžią ir pabaigą:
   - Naujo vaizdo įrašo pradžios taške paspauskite <**Start**>.
   - Naujo vaizdo įrašo pabaigos taške paspauskite <**End**>.
5. Spauskite <**Options**> → **Settings** ir pakeiskite vaizdo įrašo failo išsaugojimo ypatybes, tokias kaip vaizdo kokybė, pavadinimo prievardis ir išsaugojimo vieta.
6. Baigę paspauskite <**Options**> → **Save**.

   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Pridėti garsą prie vaizdo įrašo

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [] → **Pramogos** → **Video Editor** → **Edit video**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašo failą.
3. Spauskite ◯, kai norite pradėti atkūrimą.
4. Paspaudę <**Options**> → **Audio** galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:
   - **Audio dubbing**: pridėkite vieną iš išsaugotų garsų.
   - **Live dubbing**: pridėkite garso įrašą, įrašydami naują garsą.
5. Norėdami pridėti esamą garsą, spauskite <**Options**> → **Start dubbing**.

   Norėdami pridėti naują garsą, spauskite <**Record**> ir įrašykite garsą.

   Pridėjus garsą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.
6. Spauskite <**Options**> → **Settings** ir pakeiskite vaizdo įrašo failo išsaugojimo ypatybes, tokias kaip vaizdo kokybė, pavadinimo prievardis ir išsaugojimo vieta.

7. Baigę paspauskite <**Options**> → **Save**.

   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Skaidrių demonstravimas

Jūs galite derinti nuotraukas ir sukurti mėgstamų nuotraukų skaidrių demonstravimą.

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [] → **Pramogos** → **Video Editor** → **Make photo movie**.
2. Pasirinkite norimas nuotraukas ir paspauskite <**Done**>.
3. Naudokite šias parinktis:
   - Norėdami pakeisti spalvinį toną arba naudoti specialiuosius efektus, paspauskite <**Funkcijos**> → **Effect**.
   - Norėdami įterpti nuotrauką arba tekstą, spauskite <**Funkcijos**> → **Insert** → **Insert photos** arba **Insert text clip**.
   - Norėdami pakeisti tai, kaip skaidrių demonstravimas atkuriamas pereinant nuo vieno vaizdo įrašo ar nuotraukos prie kito, paspauskite <**Funkcijos**> → **Transition**.
   - Norėdami pridėti skaidrių demonstravimą, spauskite <**Funkcijos**> → **Narration** → **Insert**.
   - Norėdami nustatyti skaidrės rodymo trukmę, spauskite <**Funkcijos**> → **Duration** → ir nustatykite norimą reikšmę.
   - Norėdami pakeisti nuotraukų tvarką, paspauskite <**Funkcijos**> → **Move**.
   - Norėdami pakeisti vaizdo įrašo failo išsaugojimo ypatybes, tokias kaip vaizdo kokybė, pavadinimo prievardis ir išsaugojimo vieta, paspauskite <**Funkcijos**> → **Settings**.
4. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> → **Save**.

   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Parengiamojo maketo sudarymas

Jūs galite derinti nuotraukas ir vaizdo įrašus bei sudaryti parengiamąjį maketą.

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pramogos** → **Video Editor** → **Storyboard**.
2. Pasirinkite norimas nuotraukas ir vaizdo įrašus, tada paspauskite <**Done**>.

   Galite naudoti tas pačias parinktis kaip ir kurdami filmuką. Žiūrėkite ankstesnį skyrių.

   Papildomai galite naudoti **Edit clip**, jei norite apkirpti pasirinktą vaizdo įrašą ar prie vaizdo įrašo pridėti garsą.
3. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> → **Save**.

   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Radijas

Naudodami FM radiją galite klausytis mėgstamų radijo stočių.

FM radijo klausymasis

1. Įjunkite ausinės į daugiafunkcinį arba ausinių lizadą.
2. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pramogos** → **Radijas**.
3. Pasirinkite ▲ arba ▼, norėdami ieškoti radijo stočių.

   Kai telefonas yra gulsčias, jutiklinį ratuką slinkite aukštyn arba žemyn.
4. Naudokite šias parinktis:

   • Norėdami prisijungti prie radijo stoties rankiniu būdu suvesdami jos dažnį, spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Rankinė paieška**.

- Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite [▲/▼].
- Norėdami įjungti garsiakalbį, spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Įjungti garsiakalbį**.
- Jei klausydamiesi radijo norite naudotis kitomis funkcijomis, spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Atkurti fone**.

Radijo stočių sąrašo nustatymas

Nustatę radijo stočių sąrašą, šias stotis galite įjungti radijo ekrane pasirinkdami ⏮ arba ⏭.

Išsaugoti radijo stotis naudojant automatinę paiešką

1. Norėdami pereiti prie radijo stočių sąrašo, radijo ekrane spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Kanalai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Aut. išsaug. kanalus**.
3. Spauskite <**Taip**>, kad patvirtintumėte (taip esamas stotis pakeisite naujomis).
4. Baigę paspauskite <**Atgal**>.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

1. Radijo ekrane pereikite prie norimos radijo stoties.
2. Spauskite <**Funkcijos**> arba <⚙> → **Išsaugoti kanalą**.
3. Pasirinkite tuščią vietą.
4. Įveskite kanalo vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

„Flash®“ Player

Jūsų prietaise yra „Flash“ grotuvas, kuris naudojamas „Flash“ (swf) failams peržiūrėti.

„Flash“ failų peržiūra

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pramogos** → **„Flash“ grt.**
2. Pereikite prie „flash“ failo ir spauskite ◯ (pereikite į dešinę, kad nustatytumėte atminties kortelėje saugomų failų vietą).

„RealPlayer®“

Jūsų prietaise yra „RealPlayer“, naudojamas daugeliui daugialypės terpės failų ir srauto turiniui iš interneto peržiūrėti. „RealPlayer“ palaiko failus, turinčius šiuos plėtinius: 3gp, mp4, rm, ram, ra, ir rv.

Daugialypės terpės failo atkūrimas „RealPlayer“ programa

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Pramogos** → **RealPlayer**.
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Atidaryti** → **Vėliaus. atk. įrašus** ar **Išsaugotą įrašą**.
3. Pereikite prie daugialypės terpės failo ir spauskite ◯.

Srauto turinio iš interneto atkūrimas su „RealPlayer“

Kai atidarote nuorodą į srauto turinį iš interneto, naudodami savo interneto naršyklę, „RealPlayer“ jį sukaups atmintyje ir atkurs (žr. "Naršymas tinklalapyje" ▶ 59). Tada turinio srautui valdyti galėsite naudoti funkcinius klavišus ir garsumo mygtukus.

Diktofonas

Balso priminimams ir garso įrašams atkurti galite naudoti diktofoną.

Balso įrašo darymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pramogos** → **Diktofonas**.
2. Norėdami pradėti įrašymą, spauskite ◯.
3. Baigę įrašymą spauskite <**Stabdyti**>.

   Balso įrašas išsaugomas automatiškai.

Balso įrašo atkūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Pramogos** → **Diktofonas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atidaryti „Galeriją“**.
3. Pereikite prie balso įrašo ir paspauskite ◯.

   Atkūrimas prasidės automatiškai.
4. Atkūrimą valdyti padės ekrane pateikiamos instrukcijos.

„PC Studio“

„PC Studio“, įdėta į „PC Studio“ kompaktinį diską, yra „Windows“ pagrindu veikianti programa, kuri leidžia jums tvarkyti savo informaciją ir sinchronizuoti failus savo prietaise. Norėdami sužinoti daugiau įdiekite šią programą ir skaitykite apie ją „PC Studio“ žinyne.

„PC Studio“ įdiegimas

1. Įdėkite kompaktinį diską su „PC Studio“ į kompiuterį, suderintą su „Windows“.

2. Pasirinkite diegimo programos kalbą.
3. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Diegimo programa automatiškai įdiegs būtinus USB diskus.

„PC Studio“ naudojimas

Norėdami savo telefoną prijungti prie kompiuterio su „PC Studio“, turite perjungti telefone USB režimą (žr. "„PC Studio“ naudojimas" ▶ 68).

skyrius 3

Veiksmingas teikiamų galimybių panaudojimas

Išmokite tvarkyti adresatus, planuoti įvykius kalendoriuje, kurti pastabas ir naudotis „QuickOffice“ bei „Adobe® Reader®“ programomis.

Adresatai

Sužinokite, kaip naudoti adresatų korteles ir adresatų grupes, kad galėtumėte kaupti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, vardus, telefono numerius ir adresus.

Naujos adresato kortelės kūrimas

Galite išsaugoti adresatų korteles savo prietaiso atminties ar SIM kortelėje.

Kaip sukurti naują adresato kortelę prietaiso atmintyje

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [☏] → **Adr. knyga**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas adresatas**.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.

   Norėdami įterpti papildomų laukelių informacijai spauskite <**Funkcijos**> → **Nauji duomenys** → nurodyti duomenų rūšį. Norėdami adresato kortelei priskirti paveikslėlį spauskite <**Funkcijos**> → **Pridėti vaizdelį** → nurodykite atvaizdą.

4. Kai įvesite informaciją, norėdami išsaugoti adresato kortelę spauskite <**Atlikta**>.

Naujos adresato kortelės kūrimas SIM kortelėje

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⌨] → **Adr. knyga**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **SIM adresatai** → **SIM katalogas** (SIM kortelė).
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauj. SIM adresatas**.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Kai įvesite informaciją, norėdami išsaugoti adresato kortelę spauskite <**Atlikta**>.

Adresato kortelės paieška

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⌨] → **Adr. knyga**.
2. Paieškos langelyje įveskite pirmąsias tris adresato vardo raides.

   Adresatų kortelių sąraše bus pažymėtas tas vardas, kuris panašiausias į jūsų įvestą tekstą.
3. Pereikite prie bet kurio adresato ir spauskite ◯, kad atidarytų.

Adresatų kortelių kopijavimas

Adresatų kortelių kopijavimas iš vienos atminties vietos į kitą

1. Atidarykite adresatų sąrašą:
   a. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⌨] → **Adr. knyga** (prietaiso atmintis).
   b. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⌨] → **Adr. knyga** → <**Funkcijos**> → **SIM adresatai** → **SIM katalogas** (SIM kortelė).

2. Pereikite prie bet kurio reikalingo adresato ir spauskite <**Funkcijos**> → **Kopijuoti į „Adr. knygą“** arba **Kopijuoti į SIM kat.**

Jei įdėjote atminties kortelę, taip pat galite kopijuoti adresatus į kortelę ir iš jos: spauskite <**Funkcijos**> → **Kopijuoti** → **Į atminties kortelę** arba **Iš atminties kortelės**.

Numatytojo numerio ar adreso nustatymas

Kai kuriose adresatų kortelėse gali būti daugiau nei vienas numeris ar adresas.

Norėdami vienintelį numerį ar adresą skirti kaip numatytąjį:

1. Atidarykite adresatų sąrašą (žr. "Adresatų kortelių kopijavimas" ▶ 50).
2. Pereikite prie adresato ir spauskite ◯.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Numatyt. duomenys**.
4. Pereikite prie numatytųjų duomenų tipo ir spauskite ◯.
5. Pereikite prie numerio arba adreso ir spauskite ◯.
6. Baigę paspauskite <**Atgal**>.

Adresato kortelę susiekite su greitojo rinkimo numeriu

Greituosius rinkimo numerius galite priskirti ne daugiau nei aštuonioms adresatų kortelėms ([**2**] iki [**9**]); [**1**] yra rezervuojamas jūsų balso paštui.

Norėdami priskirti greitąjį rinkimo numerį:

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⌨] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie adresato ir spauskite ◯.

3. Pereikite prie telefono numerio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Susieti greit. rinkim.**
4. Pereikite prie bet kurio reikalingo greitojo rinkimo numerio ir spauskite ◯.
5. Jei reikia, spauskite <**Taip**>.

Skambučio tono priskyrimas adresato kortelei ar adresatų grupei

Bet kuriam adresatui ar adresatų grupei galite priskirti skambučio toną.

Norėdami priskirti skambučio toną:

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [☏] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie adresato arba grupės ir spauskite ◯.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Skambėjimo tonas**.
4. Pereikite prie skambėjimo tono ir spauskite ◯.

> Atskiro adresato skambėjimo tonas bus toks, kokį paskutinį kartą priskyrėte to adresato kortelei. Pavyzdžiui, jei skambėjimo toną priskyrėte grupei adresatų, o tada vieno adresato iš tos grupės kortelei priskyrėte kitą skambėjimo toną, tam adresatui skambinant girdėsite toną, kurį esate priskyręs to adresato kortelei.

Adresatų grupės kūrimas

Galite kurti adresatų grupes ir siųsti el. laiškus ar pranešimus ištisoms adresatų grupėms.

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [☏] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie dešinėje esančio grupės sąrašo.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja grupė**.

4. Įveskite pavadinimą ir spauskite ◯.
5. Pereikite prie savo sukurtos naujosios grupės ir spauskite ◯, kad ją atidarytų.
6. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įtraukti narius**.
7. Pereikite prie adresato, kurį norite įtraukti, ir spauskite ◯.
8. Kai baigsite rinkti adresatus, norėdami juos išsaugoti spauskite <**Gerai**>.

Sinchronizuokite savo adresatus

Jei norite sinchronizuoti savo adresatus naudodami esamą sinchronizavimo rinkinį:

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie bet kurio reikalingo adresato ir spauskite <**Funkcijos**> → **Sinchronizacija** → **Pradėti**.
3. Pereikite prie kurio nors sinchronizavimo rinkinio ar prietaiso ir spauskite ◯.

Jei norite pakeisti sinchronizavimo rinkinį ar parametrus, žr. "Prietaiso sinchronizavimas" ▶ 69.

Kalendorius

Naudokite kalendorių, jei norite prisiminti susitikimų laiką, gimtadienius ar kitus įvykius.

Įvykio kalendoriuje sukūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Kalendor.**
2. Pereikite prie norimos datos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas įrašas** → įvykio rūšis:
   - **Susitikimas** – priminimas konkrečią dieną ir konkrečiu laiku

- **Pastaba** – bendro pobūdžio tekstas
- **Sukaktis** – priminimas apie konkrečią metinę datą
- **Darbo aprašas** – pastaba apie konkrečią užduotį

3. Užpildykite laukelius ir pakoreguokite savo įvykio parametrus.
4. Baigę darbą ir norėdami išsaugoti įrašą, spauskite <**Atlikta**>.

Sinchronizavimas laukelyje galite nurodyti, ar įvykis yra **Privatus** (kurį matysite tik jūs), **Viešas** (kurį atlikus sinchronizaciją matys visi, turintys prieigą prie jūsų duomenų), arba **Nėra** (nesinchronizuotas).

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Tvarkyklė** → **Kalendor.**
2. Spauskite <**Funkcijos**> → nurodykite vaizdo tipą.

Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku signalas skambės vieną minutę. Norėdami sustabdyti signalą, spauskite <**Išjungti**>. Norėdami pritildyti signalą, spauskite <**Tyliai**>. Jei norite, kad po kurio laiko signalas vėl imtų skambėti, spauskite <**Tyliai**> → <**Atidėti**>.

Kalendoriaus funkcijų keitimas

Esant įjungtam bet kuriam kalendoriaus vaizdui, spauskite **<Funkcijos>** → **Parametrai** keiskite šias funkcijas:

- **Kalend. signalo tonas**: nustatykite individualų skambučio toną
- **Sign. atidėjimo laikas**: nustatykite kalendoriaus signalų atidėjimo trukmę
- **Numatytasis vaizdas**: nustatykite vaizdą, kuris rodomas atidarius kalendorių
- **Pirma savaitės diena**: nustatykite, kuri diena savaitės vaizde bus rodoma pirmiausia
- **Savait. vaizdo antraštė**: kaip savaitės vaizdo antraštę pasirinkite savaitės skaičių arba datą

„Quickoffice®“

Naudodami „Quickoffice“ savo prietaise galite atidaryti „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ failus.

„Quickoffice“ dokumento atidarymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▦] → **Tvarkyklė** → **Quickoffice**.
2. Pereikite į dešinę ir išjunkite programas („Quickword“, „Quicksheet“ ir „Quickpoint“).
3. Pereikite prie dokumento ir spauskite ◯.
4. Peržiūrėdami dokumentą, jei norite pasinaudoti viena šių funkcijų, spauskite **<Funkcijos>**:

Parinktis	Aprašymas
Zoom (Vaizdo mastelis)	Kurios nors dokumento dalies didinimas

Parinktis	Aprašymas
Worksheet (Darbo lapas)	Pereiti į kita darbo lapą
Go to (Eiti į)	Peršoka į dokumento viršų arba apačią
Search (Paieškos funkcijos)	Ieškoti teksto
Start Autoscroll (Paleisti automatinę slinktį)	Automatinis slinkimas per dokumentą
Resize (Keisti dydį)	Stulpelio ar eilutės dydžio keitimas
Pan (Vaizdo stumdymas)	Pereiti į dešinę ar kairę
Full screen (Per visą ekraną)	Peržiūrai naudoti visą ekraną

„Quickoffice“ atnaujinimas

Naudodami „Quickmanager“ galite atsisiųsti atnaujintas programas, naujus „Quickoffice“ produktus ar specialius pasiūlymus.

Jei norite atnaujinti „Quickoffice“:

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Quickoffice**.
2. Pereikite į kairę, kad perjungtumėte **Quickmanager**.
3. Pereikite prie „Quickmanager“ ir spauskite ◯.

„Adobe® Reader®“

Naudodami „Adobe Reader“ programą galite atidaryti ar peržiūrėti PDF formato dokumentus.

Jei norite atidaryti PDF formato dokumentą:

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Adobe PDF**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Ieškoti failo**.
3. Pereikite prie atminties tipo ir spauskite ◯.
4. Pereikite prie failo tipo ir spauskite ◯.
5. Pereikite prie failo ir spauskite ◯.
6. Peržiūrėdami dokumentą, jei norite pasinaudoti viena šių funkcijų, spauskite <**Funkcijos**>:

Parinktis	Aprašymas
Vaizdo mastelis	Kurios nors dokumento dalies didinimas
Ieškoti	Ieškoti teksto
Vaizdas	Dokumentui peržiūrėti ar pasukti naudokite visą ekraną
Atidaryti	Peršokti į kitą puslapį

Užrašai

Naudodami Užrašus galite sukurti tekstinius užrašus ir sinchronizuoti juos su kitais prietaisais.

Užrašų kūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Užrašai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas užrašas**.

3. Įveskite tekstą.
4. Kai įvesite tekstą, norėdami išsaugoti užrašą spauskite <**Atlikta**>.

Sinchronizuokite užrašus su kitais prietaisais

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Užrašai**.
2. Pereikite prie bet kurios reikalingos pastabos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Sinchronizacija** → **Pradėti**.
3. Pereikite prie kurio nors sinchronizavimo rinkinio ar prietaiso ir spauskite ◯.

skyrius 4

Naršyklė

Jūsų prietaise integruota interneto naršyklė leidžia jums jungtis prie belaidžio interneto. Norėdami jungtis prie interneto turite:

- Užsiregistruoti belaidžiame tinkle, palaikančiame duomenų ryšius
- Įjungti duomenų perdavimo paslaugą savo SIM kortelei
- Iš interneto teikėjo gauti interneto prieigos tašką
- Nustatyti savo interneto ryšio parametrus

Jūsų prietaise prieiga prie belaidės naršyklės jau nustatyta. Jei negalite prisijungti prie naršyklės, kreipkitės į savo ryšio teikėją ir atsisiųskite naujus naršyklės parametrus.

Naršymas tinklalapyje

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▭] → **Int. naršykl.**

   Prietaisas parodys žymų ir katalogų sąrašą.

2. Jei norite patekti į tinklalapį:
   - Pereikite prie žymos arba aplanko ir spauskite ◯.
   - Įveskite interneto adresą ir paspauskite ◯.
3. Jei ieškodami tinklalapio norite matyti įrankių juostą arba norite, kad ji nebūtų rodoma, paspauskite ir palaikykite ◯:

Piktograma	Aprašymas
	Dažniausiai naudojamos nuorodos
	Persiųsti

Piktograma	Aprašymas
	Pradžios puslapis
	Tinklalapio apžvalga
	Įkrauti iš naujo
	Ieškoti
	Baigti

4. Norėdami nutraukti interneto ryšį spauskite <**Uždaryti**>.

- Jei jūsų prietaisas rodo užrašą „Trūksta atminties“, uždarykite kitas programas, kad padarytumėte vietos sistemos atmintyje, o tada iš naujo paleiskite naršyklę.
- Kiekvieną kartą jums nustačius šifruotą ryšį prietaisas parodys apsaugos indikatorių ().

Naršydami spauskite <**Funkcijos**>, jei norite patekti į:

- **Į tinklalapį**: atidaromas įvestas tinklalapis
- **Žymos**: atidaromas žymų sąrašas
- **Išsaugoti kaip žymą**: nustatoma nauja esamo puslapio žyma
- **Pasukti vaizdą ekrane**: perjungiamas didelis vaizdas
- **Naršymo funkcijos**: puslapių, kuriuose jūs neseniai lankėtės, momentinių ekrano kopijų peržiūra arba dabartinio puslapio įkėlimas iš naujo
- **Mastelio funkcijos**: didinimas ar mažinimas būnant tinklalapyje
- **Langas**: naršant belaidžiame internete blokuojami visi iškylantys langai arba leidžiama jiems atsirasti

- **Ištrinti privačius duom.**: trinami naršant belaidžiame internete perduoti duomenys, tokie kaip slapukai, duomenys talpykloje, istorija, formos arba slaptažodžiai
- **Priemonės**: puslapių išsaugojimas, kad galėtumėte peržiūrėti juos, kai būsite atsijungę; tinklalapio siuntimas arba informacijos apie tinklalapį peržiūra
- **Ieškoti**: teksto paieška tinklalapyje
- **Parametrai**: pakeičiami naršyklės parametrai

Naršyklės parametrų keitimas

Naršyklėje paspauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai**, jei norite patekti į:

- **Bendrieji**: prieigos taško, pradžios puslapio, ankstesnių rezultatų, apsaugos ir „Java“ funkcijų nustatymas
- **Tinklalapis**: tinklalapio turinio įkėlimo ir rodymo funkcijų nustatymas
- **Atvirumas**: žymų ir slapukų funkcijų nustatymas
- **Intern. teikiniai**: puslapio automatinio atnaujinimo nustatymas

Žymos priskyrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [] → **Int. naršykl.**
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Žymų tvarkytuvė** → **Priskirti žymą**.
3. Įrašykite žymos pavadinimą, adresą ir prieigos tašką, taip pat, jei pageidaujate, naudotojo vardą ir slaptažodį.
4. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

Žymos naudojimas

Naršydami taip pat galite pasinaudoti prieiga prie žymų (žr. "Žymos priskyrimas" ▶ 61). Spauskite <**Funkcijos**> → **Žymos** ir turėsite prieigą prie:

Piktograma	Aprašymas
	Prieigos taško tinklalapio paleidimas
	Automatinių žymų katalogas
	Jūsų sukurtas katalogas
	Numatytasis katalogas
	Interneto teikinių katalogas
	Žyma

Tinklalapio išsaugojimas ir peržiūra atsijungus

Kai išsaugote tinklalapį, galite peržiūrėti jo kopiją, kai būsite atsijungę; tam jungtis prie interneto nereikės. Išsaugota kopija nebus atnaujinama automatiškai, todėl kiekvieną kartą norėdami gauti esamą versiją turėsite reguliariai jungtis prie interneto iš naujo.

Tinklalapio išsaugojimas

1. Pasinaudokite savo naršykle, kad patektumėte į tinklalapį (žr. "Naršymas tinklalapyje" ▶ 59).
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Priemonės** → **Išsaugoti tinklalapį**.

   Tinklalapis išsaugomas jūsų prietaise.

Išsaugoto tinklalapio peržiūra

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Int. naršykl.**
2. Pereikite prie **Išsaug. tinklalapiai** ir spauskite ◯.
3. Pereikite prie išsaugoto tinklalapio ir spauskite ◯.
4. Norėdami atnaujinti tinklalapį spauskite **<Funkcijos>** → **Naršymo funkcijos** → **Atnaujinti**.

Failų atsisiuntimas iš interneto

Kai iš interneto atsisiunčiate failų, jūsų prietaisas juos išsaugo atitinkamame Galerija kataloge. Pavyzdžiui, jūsų prietaisas saugo atsisiųstus paveikslėlius aplanke **Atvaizdai**.

CAUTION Failai, kuriuos atsisiunčiate iš interneto, gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems daugialypės terpės failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

skyrius 5

Galimybė užmegzti ryšį

Sužinokite, kaip persiųsti duomenis į jūsų prietaisą ir iš jo naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį ar kompiuterio duomenų perdavimo kabelį.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Galite jungtis prie kitų „Bluetooth“ belaidžių įrenginių, esančių 10 metrų atstumu (30 pėdų) nuo jūsų. Tarp prietaisų esančios sienos ir kitos kliūtys gali blokuoti ar trikdyti belaidį ryšį.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Ryšiai** → **Bluetooth**.
2. Pereikite prie **Bluetooth** ir spauskite ◯.
3. Jei norite, kad kiti aptiktų jūsų telefoną, pereikite prie **Mano tel. aptinkam.** ir spauskite ◯.
4. Nurodykite aptinkamumo funkciją ir spauskite ◯.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Ryšiai** → **Bluetooth**.
2. Pereikite į dešinę, kad atidarytumėte suporuotų prietaisų sąrašą.

3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja priet. pora**.

   Jūsų prietaisas suranda „Bluetooth“ prietaisus ir parodo jų sąrašą:

Piktograma	Prietaiso tipas
	Mobilusis telefonas
	Kompiuteris
	Ausinės
	Laisvų rankų įrangos automobilinis rinkinys
	Garso įrenginys
	Nežinomas įrenginys

4. Pereikite prie prietaiso ir spauskite ◯.

5. Įveskite „Bluetooth“ kodą-leidimą ir spauskite ◯.

   Kad „Bluetooth“ ryšį palaikantis prietaisas galėtų užmegzti ryšį su kitu tokiu prietaisu, abu jie turi naudoti tą patį kodą-leidimą. Ausinės ir laisvų rankų įrangos rinkinys gali naudoti fiksuotą kodą-leidimą, pvz., **0000**.

6. Jei norite, kad prietaisas siųstų ir priimtų duomenis be patvirtinimo, spauskite <**Taip**>. Priešingu atveju, jei norite pareikalauti patvirtinimo, spauskite <**Ne**>.

Suporuotų prietaisų funkcijų keitimas

Suporuotų prietaisų sąraše spauskite <**Funkcijos**>, jei norite prieigos prie:

- **Nauja priet. pora**: ieškokite kito „Bluetooth“ ryšį naudojančio prietaiso
- **Skirti trumpą pav.**: suporuotam prietaisui suteikite trumpą pavadinimą

- **Žymėti atpažintu/Žymėti neatpažintu**: nustatykite, kad kitam prietaisui būtų leista jungtis automatiškai arba būtų paprašyta leidimo
- **Ištrinti**: pašalinkite prietaisą iš sąrašo
- **Ištrinti visus**: pašalinkite visus prietaisus iš sąrašo
- **Uždaryti programą**: uždarykite suporuotų prietaisų sąrašą

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Pasirinkite failą ar elementą, kurį reikia siųsti.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti**.
3. Pereikite prie **„Bluetooth“ ryšiu** ir spauskite ◯.
4. Pereikite prie suporuoto prietaiso ir spauskite ◯.
5. Jei reikia, įveskite kodą-leidimą ir spauskite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Kai kitas įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spauskite <**Taip**>, kad būtų prisijungta.
2. Dar kartą spauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Priimti duomenys padedami jūsų kataloge Gautieji. Ši piktograma žymi pranešimus, priimtus „Bluetooth“ ryšiu.

Nuotolinio SIM režimo įjungimas

Norėdami naudoti nuotolinį SIM režimą su suderinama automobilio laisvų rankų įranga,

1. Prie savo prietaiso prijunkite tinkamą automobilio laisvų rankų įrangą.
2. Telefonui veikiant laukimo režimu spauskite [▤] → **Ryšiai** → **Bluetooth** → **Nuotol. SIM režimas** → **Įjungtas**.

   Dabar galite skambinti arba atsiliepti į skambučius tik su prijungta automobilio laisvų rankų įranga, naudojančia jūsų prietaise esančią SIM kortelę.

Norėdami išjungti, spauskite [⏻] → **Išj. nuot. SIM režimą**.

Jungimasis naudojant USB

Numatytojo veiksmo nustatymas USB ryšiui

Norėdami nustatyti savo prietaisą, kad jis vykdytų numatytąjį veiksmą, kai jungiate prietaisą prie kompiuterio naudodami kompiuterio duomenų perdavimo kabelį:

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Ryšiai** → **USB** → **USB režimas**.
2. Nustatykite numatytąjį USB režimą (**Laikmenų grotuvas**, **PC Studio** arba **Duom. perdavimas**).

Taip pat galite nustatyti **Paklausti jungiant**, o ne naudoti nustatytąjį USB režimą. Jei naudosite šį parametrą, jūsų prietaisas paragins jus pasirinkti USB režimą kiekvieną kartą, kai jungsitės prie kompiuterio.

„PC Studio“ naudojimas

1. Pakeiskite USB ryšį į **PC Studio**.
2. Prie kompiuterio telefoną junkite kompiuterio duomenų kabeliu.
3. Paleiskite „PC Studio“ ir tvarkykite savo asmeninius duomenis ir daugialypės terpės failus.

   Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Muzikos failus į savo prietaisą nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Pakeiskite USB ryšį į **Laikmenų grotuvas**.
2. Prie kompiuterio telefoną junkite kompiuterio duomenų kabeliu.
3. Kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui, pasirinkite **Sync digital media files to this device** (sinchr. skaitm. failus su įrenginiu).
4. Įrašykite savo prietaiso pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (baigti).
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spustelėkite **Start Sync** (pradėti sinchr.).
7. Baigus sinchronizuoti, atjunkite prietaisą nuo kompiuterio.

Muzikos failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Į prietaisą įdėkite atminties kortelę.
2. Pakeiskite USB ryšį į **Duom. perdavimas**.
3. Prie kompiuterio telefoną junkite kompiuterio duomenų kabeliu.

4. Kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui, pasirinkite **Open folder to view files** (atidarykite aplanką failams peržiūrėti).
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę atjunkite prietaisą nuo kompiuterio.

Prietaiso sinchronizavimas

Sužinokite, kaip sinchronizuoti duomenis jūsų prietaise su duomenimis kompiuteryje ar kitame belaidžiame prietaise.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

Jūsų prietaise yra sinchronizavimo rinkinys „PC Studio“ programai.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Ryšiai** → **Sinchr.**
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas sinchr. rinkinys**.
3. Spauskite <**Taip**> ir kopijuokite parametrus iš esamo rinkinio arba <**Ne**>, jei norite nustatyti naujus parametrus.
4. Nustatykite šiuos dalykus:
   - **Sinchr. rinkinio pav.**: nustatykite rinkinio pavadinimą.
   - **Programos**: nustatykite sinchronizavimo programas
   - **Ryšio parametrai**: nustatykite jungimosi prie tinklo parametrus
5. Paspauskite <**Atgal**> ir išsaugokite naują rinkinį.

Duomenų sinchronizavimas

1. Prijunkite savo prietaisą prie kito belaidžio prietaiso, kuriame įjungtas „Bluetooth“ (žr. "„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas" ▶ 64).
2. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Ryšiai** → **Sinchr.**
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Sinchronizuoti**.
4. Jei reikia, pereikite prie prietaiso ir spauskite ◯.

   Jūsų prietaiso ekrano apačioje rodomas proceso eigos skaitiklis.

Baigę sinchronizuoti, jei norite peržiūrėti pakeistus duomenų sąrašus, galite spausti <**Funkcijos**> → **Žiūrėti žurnalą**.

skyrius 6

Papildomos programos

Sužinokite, kaip naudoti skaičiuoklę, laikrodį, keitiklį, balso signalą, GPS duomenis ir orientyrus.

Skaičiuoklė

Skaičiuoklės naudojimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Skaičiuoklė**.
2. Jei norite atlikti pagrindinius matematinius veiksmus, naudokite raidinius-skaitinius mygtukus ir naršymo mygtuką.

> Spauskite [#] – įterpsite dešimtainės trupmenos kablelį. Spauskite [**C**], jei norite anuliuoti rezultatą. Spauskite [*], jei norite perjungti funkcijas.

3. Atlikdami skaičiavimus spauskite <**Funkcijos**>, jei norite patekti į:
   - **Pask. rezultatas**: rodo paskutinio skaičiavimo rezultatą
   - **Atmintis**: kad galėtumėte išsaugoti, iškviesti ar išvalyti laikinąją skaičiuoklės atmintį
   - **Išvalyti ekraną**: kad galėtumėte panaikinti visus skaičiavimus

Laikrodis

Būdami laikrodžio programoje galite koreguoti laikrodžio parametrus, įjungti žadintuvą ir sukurti laikrodį, rodantį laiką įvairiose pasaulio vietose.

Laikrodžio parametrų keitimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Laikrodis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai** (žr. "Data ir laikas" ▶ 89).

Naujo signalo nustatymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Laikrodis**.
2. Pereikite prie dešinėje esančio elemento Signalas peržiūra.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas signalas**.
4. Nustatykite signalo duomenis.
5. Spauskite <**Atlikta**>.

Signalo stabdymas

Skambant signalui, jei norite jį išjungti, spauskite <**Stabdyti**> arba <**Atidėti**>, jei norite, kad signalas vėl skambėtų po nurodyto laiko. Vieno signalo skambėjimą galima atidėti penkis kartus.

Jūsų esamo rinkinio parametrai nedarys poveikio žadintuvo signalo garsui.

Laikrodžio, rodančio laiką įvairiose pasaulio vietose, sukūrimas

Su šiuo laikrodžiu galite sekti laiką kitame mieste ar šalyje.

Laikrodžio, rodančio laiką įvairiose pasaulio vietose, sukūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Laikrodis**.

2. Pereikite prie dešinėje esančio elemento Pasaulis.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įtraukti miestą**.
4. Pereikite prie miesto ir spauskite ◯, arba įveskite sąraše ieškomo miesto pavadinimo kelias pirmąsias raides, o tada spauskite ◯.
5. Jei reikia, pakartokite 3 ir 4 žingsnius ir įveskite daugiau miestų.
6. Baigę rašyti miestus spauskite <**Uždaryti**>.

Keitiklis

Keitikliu galite atlikti matavimų rezultatų ar valiutų konvertavimą į kitus vienetus. Norėdami atlikti valiutų konvertavimą pirma turite nustatyti bazinę valiutą ir jos keitimo kursą.

Valiutų ir keitimo kursų įrašymas

Bazinės valiutos reikšmė visada yra 1. Turite įvesti kitų valiutų keitimo kursus, nes bus rodomas jų santykis su bazinės valiutos vienetu. Keitimo kursai dažnai keičiami. Norėdami užtikrinti tikslią konvertaciją turite įvesti dabartinį keitimo kursą.

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Keitiklis**.
2. Slinkite į dešinę, kol bus parodytas elementas **Valiuta**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Valiutų kursai**.
4. Pereikite prie valiutos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Pervardyti valiutą**.
5. Įveskite bazinės valiutos pavadinimą ir spauskite ◯.
6. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nustat. baz. valiutą**.

7. Norėdami patvirtinti, spauskite ◯.

Kitų valiutų ir keitimo kursų įrašymas

1. Pakartokite anksčiau aprašytus 1-4 žingsnius.
2. Įveskite naujos valiutos pavadinimą ir spauskite ◯.
3. Pereikite prie naujos valiutos ir įrašykite keitimo kursą.

Valiutos konvertavimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Keitiklis**.
2. Slinkite į dešinę, kol bus parodytas elementas **Valiuta**.
3. Slinkite žemyn iki **Vienetas** ir slinkite dešinėn, kur parinksite norimą konvertuoti valiutą.
4. Slinkite žemyn iki **Kiekis** ir įveskite norimą konvertuoti sumą.
5. Slinkite žemyn iki **Vienetas** ir slinkite dešinėn; parinkite valiutą, į kurią norite konvertuoti.

   Prietaisas parodys keitimo rezultatą.

Matų keitimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Keitiklis**.
2. Slinkite dešinėn ir pakeiskite mato tipą.
3. Slinkite apačion iki **Vienetas** ir tada dešinėn, jei reikia, pakeiskite bazinį matavimo vienetą.
4. Slinkite žemyn iki **Kiekis** ir įveskite bazinę sumą.
5. Slinkite žemyn iki **Vienetas** ir tada dešinėn, jei reikia, pakeiskite konvertavimo vienetą.

   Prietaisas parodys keitimo rezultatą.

Voice Signal

Su balso signalo funkcija duodami balso komandas galite skambinti, atkurti adresatų informaciją, paleisti programas ir siųsti tekstinius pranešimus.

Skambinimas balsu adresatui

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Priemonės** → **Voice Signal**.

   Išgirsite frazę „Say a command“ (ištarkite komandą).

2. Pasigirdus pyptelėjimui, ištarkite „Call“ (skambinti), o tada asmens vardą, išsaugotą Adresų knygoje.

3. Jei yra panašių vardų, prietaisas parodys 3 geriausius kandidatus ir tada pasakys vardą bei numerį, labiausiai atitinkantį jūsų komandą.

4. Jei neišgirdote reikiamo numerio arba vardo, ištarkite „No“ (ne) ir kartokite viską iš pradžių, kol išgirsite tai, ko jums reikia.

5. Išgirdę reikiamą vardą, ištarkite „Yes“ (taip).

Adresatų paieška

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Priemonės** → **Voice Signal**.

   Išgirsite frazę „Say a command“ (ištarkite komandą).

2. Pasigirdus pyptelėjimui, ištarkite „Look up“ (ieškoti), o paskui visą adresatų kortelėje nurodytą vardą (vardą ir pavardę).

3. Jei yra panašių vardų, prietaisas parodys 3 geriausius kandidatus ir tada pasakys vardą bei numerį, labiausiai atitinkantį jūsų komandą.

4. Jei neišgirdote reikiamo numerio arba vardo, ištarkite „No“ (ne) ir kartokite viską iš pradžių, kol išgirsite tai, ko jums reikia.
5. Išgirdę reikiamą vardą, ištarkite „Yes“ (taip).

Programų atidarymas balsu

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Priemonės** → **Voice Signal**.

   Išgirsite frazę „Say a command“ (ištarkite komandą).
2. Ištarkite „Open“ (atidaryti) ir programos pavadinimą.

Tekstinių pranešimų siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Priemonės** → **Voice Signal**.

   Išgirsite frazę „Say a command“ (ištarkite komandą).
2. Ištarkite „Send SMS“ (siųsti SMS) ir gavėjo vardą.
3. Atsidarius rengyklei su įvestu gavėju, parašykite tekstą.

GPS duomenys

Norėdami rasti kelią, pamatyti, kurioje vietoje esate, ar sekti kelionės maršrutą, galite naudoti GPS duomenis. Prieš pradėdami naudoti GPS duomenis turite įjungti padėties nustatymo būdą: arba „Bluetooth“ ryšį, arba belaidžio tinklo ryšio paslaugą.

Padėties nustatymo būdo įjungimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Priemonės** → **GPS duom.**
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Padėties nust. param.**

3. Pereikite prie padėties nustatymo būdo (**Bluetooth GPS** arba **Priklaus. nuo tinklo**) ir spauskite <**Funkcijos**> → **Įjungti**.

Jei įjungsite „Bluetooth“ GPS, turėsite nustatyti tarpusavio ryšį su „Bluetooth“ naudojančiu prietaisu (žr. "„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas" ▶ 64). Kai įjungsite padėties nustatymo būdą, jūsų prietaisas, jums nurodžius GPS duomenis, pamėgins pradėti tą ryšį.

Navigacija naudojant GPS duomenis

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Priemonės** → **GPS duom.** → **Navigacija**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nust. atvyk. tašką** → **Koordinates**.
3. Įrašykite savo kelionės tikslo platumos ir ilgumos koordinates ir spauskite ◯.

   Prietaisas parodys kryptį, kokiu greičiu tuo metu judate ir jūsų kelionės laiką.
4. Norėdami sustabdyti navigaciją pagal GPS spauskite <**Funkcijos**> → **Baigti navigaciją**.

Esamos padėties peržiūra

Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Priemonės** → **GPS duom.** → **Padėtis**.

Kelionės maršruto stebėjimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Priemonės** → **GPS duom.** → **Kel. atstumas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Pradėti**.

   Jūsų prietaisas seks informaciją apie jūsų kelionę, įskaitant atstumą, laiką ir greitį.

3. Norėdami baigti sekti informaciją apie kelionę spauskite <**Funkcijos**> → **Sustabdyti**.

Orientyrai

Naudodami orientyrus galite išsaugoti duomenis apie vietą, kurioje tuo metu esate, arba rankiniu būdu įrašyti naujos vietovės duomenis.

Orientyrų įrašymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [] → **Priemonės** → **Orientyrai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas orientyras** → **Dabartinė padėtis** arba **Įvesti rankiniu būdu**.

   Jei norite, kad dabartinė vieta, kur esate, būtų įrašyta automatiškai, jūsų prietaise turi būti veikiantis ryšys.

3. Jei reikia, įrašykite informaciją apie orientyrus.
4. Baigę informacijos apie orientyrus įrašymą spauskite <**Atlikta**>.

skyrius 7

Tvarkytuvės

Sužinokite, kaip tvarkyti failus, programas, prietaiso konfigūracijas, įjungimo mygtukus ir ryšius.

Failų tvarkytuvė

Naudodami failų tvarkytuvę galite ieškoti savo failų ar katalogų ir juos tvarkyti.

Failo ar katalogo paieška

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Tvarkyklė** → **Fail. tvark.**
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Ieškoti**.
3. Pereikite prie atminties tipo ir spauskite ◯.
4. Įveskite tekstą paieškos laukelyje ir spauskite ◯.
5. Norėdami atidaryti failą ar katalogą, esantį tarp paieškos rezultatų, pereikite prie failo ar katalogo ir spauskite ◯.

Naujo katalogo sukūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Tvarkyklė** → **Fail. tvark.**
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Naujas katalogas**.
3. Įveskite aplanko pavadinimą ir spauskite ◯.

Failo perkėlimas į katalogą

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Tvarkyklė** → **Fail. tvark.**
2. Pereikite prie failo ar katalogo ir spauskite **<Funkcijos>** → **Perkelti į katalogą** → atminties rūšį (jei reikia).

3. Pereikite prie aplanko ir spauskite ◯.
4. Jei reikia, pereikite prie poaplankio ir spauskite ◯.
5. Paspauskite ◯.

Programų tvarkytuvė

Jūsų prietaisas palaiko programas, sukurtas „Symbian OS“ ir „Java“ platformų „Micro Edition“ („J2ME™“) versijai. Jūsų prietaisas nepalaikys programų, sukurtų kitoms operacinėms sistemoms arba „Java“ platformoms (įskaitant „PersonalJava™“). Norėdami parsisiųsti programas į savo prietaisą žr. "Failų atsisiuntimas iš interneto," ▶ 63.

Naujos programos įdiegimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Įdiegt. prg.** → **Prg. tvark.**
2. Pereikite prie programos ir spauskite **<Funkcijos>** → **Įdiegti**.
3. Vadovaukitės ekrane rodomais raginimais ir instrukcijomis.

Programų tvarkytuvė diegiant automatiškai mėgins patikrinti programos skaitmeninius parašus ir pažymas ir parodys įspėjimą, jei programa neatitinka įprastų saugumo standartų. Norėdami apsaugoti savo prietaisą ir duomenis neturėtumėte diegti programų be įprastinių skaitmeninių parašų ir pažymų.

Įdiegimo funkcijų keitimas

Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Įdiegt. prg.** → **Prg. tvark.** → <**Funkcijos**> → **Parametrai**, jei norite patekti į šiuos parametrus:

- **Įdiegti progr. įrangą**: nustatykite, ar leisite ar blokuosite įdiegimą
- **Pažymos tikrinimas**: nustatykite, kad diegiant programą būtų tikrinamos pažymos
- **Numatyt. int. adresas**: nustatykite numatytąjį interneto adresą pažymoms tikrinti

Programos šalinimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Įdiegt. prg.** → **Prg. tvark.**
2. Pereikite prie programos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Išdiegti**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Prietaiso tvarkytuvė

Šios funkcijos buvimas priklauso nuo tinklo, jūsų ryšio teikėjas gali jos neturėti. Bet jei turėtų, prietaiso tvarkytuvė sudarytų galimybę jūsų ryšio teikėjui padėti jums sukonfigūruoti savo prietaisą. Dar prieš pradėdami prietaiso konfigūravimą turite nustatyti serverio rinkinį.

Serverio rinkinio nurodymas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Priemonės** → **Įtaisų vald.**
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas serv. rinkin.**
3. Šias serverio funkcijas nustatykite remdamiesi instrukcijomis, kurias gausite iš savo ryšio tiekėjo.
   - **Server. pavadinimas**: suteikite serveriui pavadinimą

- **Serverio (ID) adresas**: nustatykite nuotolinio serverio ID
- **Serverio slaptažodis**: nustatykite slaptažodį, kurį prietaiso tvarkytuvė turės naudoti atliekant sinchronizaciją su jūsų prietaisu
- **Prieigos taškas**: nustatykite prieigos tašką
- **Pagr. įreng. adresas**: nustatykite pagrindinio serverio interneto adresą
- **Prievadas**: nustatykite prietaiso tvarkytuvės prievadą
- **Vartotojo vardas**: nustatykite šio rinkinio naudotojo vardą
- **Slaptažodis**: nustatykite šio rinkinio naudotojo slaptažodį
- **Leisti sąranką**: nustatykite, kad serveriui būtų leista atlikti jūsų prietaiso konfigūravimą
- **Visų užkl. priėmimas**: nustatykite, kad užklausos apie naują sąranką būtų priimamos automatiškai
- **Atpažinimas tinkle**: nustatykite, kad būtų prašoma atlikti atpažinimą tinkle

4. Nustatę parametrus spauskite <**Atgal**>.

Sąrankos pradžia

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Priemonės** → **Įtaisų vald.**
2. Pereikite prie kurio nors serverio rinkinio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Pradėti sąranką**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.
4. Jei reikia, pereikite prie prieigos taško ir spauskite ◯.

Įjungimo rakto tvarkytuvė

Kai siunčiatės skaitmeninio pobūdžio turinį, jums gali tekti įsigyti įjungimo raktą iš interneto svetainės, kuri suteikia prieigą prie to failo.

Įjungimo raktų peržiūra

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Priemonės** → **Įj. raktai**.
2. Pereikite prie aplanko ir spauskite ◯:
   - **Galioj. raktai**: visi galiojantys įjungimo raktai
   - **Negalioj. raktai**: įjungimo raktai, kurių galiojimas baigėsi
   - **Nenaud. raktai**: daugialypės terpės failų įjungimo raktai, kurie prietaise jau nebesaugomi
3. Pereikite prie įjungimo rakto ir spauskite ◯.

Atkurkite nebegaliojantį įjungimo raktą

Kai baigiasi jūsų įjungimo rakto galiojimo laikas, turite įsigyti daugialypės terpės failų naudojimo papildomas teises.

Įjungimo raktų, kurių galiojimo laikas baigėsi, atkūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Priemonės** → **Įj. raktai**.
2. Pereikite prie **Negalioj. raktai** ir spauskite ◯.
3. Pereikite prie kurio nors įjungimo rakto ir spauskite <**Funkcijos**> → **Gauti naują raktą**.
4. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.
5. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Atminties kortelės tvarkytuvė

Naudodami atminties kortelės tvarkytuvę galite archyvuoti ir atkurti duomenis, apsaugoti atminties kortelę slaptažodžiu arba peržiūrėti informaciją apie atmintį. Prieš pirmą kartą pasinaudodami atminties kortele turite ją suformatuoti.

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų prietaisas palaiko FAT16 arba FAT32 failų sistemas.

1. Įdėkite atminties kortelę (žr. darbo pradžios vadovą).
2. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Atmintis**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Format. atm. kort.**
4. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Atsarginės duomenų kopijos atminties kortelėje sukūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Atmintis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atsrg. tel. atm. kop.**
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Duomenų atminties kortelėje atkūrimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [⊞] → **Tvarkyklė** → **Atmintis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atkurti iš kortelės**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Apsaugokite atminties kortelę slaptažodžiu

Prietaisas, nepalaikantis šios funkcijos, pvz., kompiuteriai, negali nuskaityti kortelės, kai jos apsauga įjungta. Pašalinkite kortelės slaptažodį, jei norite naudoti ją su tais prietaisais.

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Tvarkyklė** → **Atmintis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nustatyti slaptažodį**.
3. Įveskite slaptažodį ir jį patvirtinkite (ne ilgesnį nei 8 simbolių).
4. Norėdami pašalinti slaptažodį spauskite <**Funkcijos**> → **Pašalinti slaptažodį**. Prietaisas pasiūlys jums vėl įvesti slaptažodį ir jį patvirtinti.

Informacijos apie atmintį peržiūra

Panaudotos ir laisvos atminties peržiūra atminties kortelėje

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Tvarkyklė** → **Atmintis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atmint. informacija**.

Ryšių tvarkytuvė

Ryšių tvarkytuvė sudaro galimybę peržiūrėti informaciją apie duomenų ryšius ir nutraukti veikiantį ryšį.

Informacijos apie ryšius peržiūra

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu spauskite [▤] → **Ryšiai** → **Ryš. tvark.**

2. Pereikite prie kurio nors ryšio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Informacija**, jei norite patekti į:
   - **Pavadin.**: dabartinis prieigos taškas arba modemas (jei naudojamas telefoninis ryšys)
   - **Nešm.**: duomenų ryšio rūšis
   - **Būklė**: ryšio būsena
   - **Iš viso**: iš viso gauta ir išsiųsta duomenų
   - **Gauta**: gautų duomenų kiekis
   - **Išsiųsta**: išsiųstų duomenų kiekis
   - **Trukmė**: kiek laiko ryšys veikė
   - **Sparta**: esamas atsiuntimo ir išsiuntimo greitis
   - **Prieig.tš.**: naudojamo prieigos taško pavadinimas
   - **Dalijasi**: tą patį ryšį naudojančių programų skaičius

Atviro ryšio nutraukimas

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu spauskite [▭] → **Ryšiai** → **Ryš. tvark.**
2. Pereikite prie kurio nors ryšio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Išjungti**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

skyrius 8

Nustatymai

Sužinokite apie savo prietaiso parametrus. Norėdami patekti į prietaiso parametrus:

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite [▤] → **Parametr.**
2. Pereikite prie kurios nors kategorijos (**Bendrieji**, **Telefonas**, **Ryšys su išorin.** arba **Programos**) ir spauskite ◯.

Taip pat galite naudoti parametrus iš kitų meniu: spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai**.

Bendrieji parametrai

Stiliaus nustat.

Ekrano vaizdo ir darbo režimo, laukimo režimo, tonų ir kalbos parametrų reguliavimas (apie **Ekrano temos** parametrus skaitykite darbo pradžios vadove).

Ekranas

- **Ryškumas** – nustatykite ekrano ryškumą
- **Šrifto dydis** – nustatykite teksto ekrane dydį
- **Sveik. tekst. ar žnkl.** – nustatykite tekstą ar paveikslėlį, kuris pasirodys, kai įjungsite savo prietaisą
- **Fono apšvietimo nustat...** – nustatykite laiką, po kurio ekranas pritems
- **Pritemdymo laikas** – nustatykite laiką, po kurio ekrano pritemdymas išsijungs

Laukimo režimas

- **Akt. lauk. rež.** – nustatykite, kad veikiant laukimo režimui būtų rodomos programų nuorodos ir kalendoriaus įvykiai
- **Nuorodos** – nustatykite funkcinių mygtukų nuorodas laukimo režimui

- **Akt. rež. programos** – nustatykite programų nuorodas, kurios bus rodomos prietaisui veikiant laukimo režimu

Tonai

- **Skambėjimo tonas** – nustatykite priimamų balso ryšių skambėjimo toną
- **Vaizdo ryšio tonas** – nustatykite priimamų vaizdo ryšių skambėjimo toną
- **Skambėjimo būdas** – nustatykite skambėjimo būdą
- **Skambėjimo garsas** – nustatykite skambėjimo tonų ir pranešimų signalų garsumą
- **Pranešimo tonas** – nustatykite priimamų tekstinių ar daugiaformačių pranešimų toną
- **El. laiško tonas** – nustatykite priimamų el. laiškų toną
- **Kalend. signalo tonas** – nustatykite kalendoriaus signalo toną
- **Žadintuvo tonas** – nustatykite žadintuvo skambėjimo toną
- **Vibracija** – nustatykite priimamų ryšių ir pranešimų vibraciją
- **Klaviatūros tonai** – nustatykite klaviatūros tonų garsumą
- **Įspėjamieji tonai** – nustatykite įspėjamojo signalo (pvz., kai nusenka akumuliatorius) toną

Kalba

- **Telefono kalba** – nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų)
- **Rašomoji kalba** – nustatykite rašytinių pranešimų kalbą (visų teksto redaktorių ir žodynų)
- **Nuspėjamasis tekstas** – įjunkite arba išjunkite nuspėjamąjį tekstą (visuose tekstų redaktoriuose)

Data ir laikas

Datos, laiko ir signalų vaizdo ir darbo režimo reguliavimas

- **Laikas** – nustatykite esamą laiką (spauskite [**C**], jei norite, kad rodytų valandas nuo vidurdienio iki vidurnakčio, o ne nuo vidurnakčio iki vidudienio)
- **Laiko juosta** – nustatykite laiko juostą
- **Data** – nustatykite dabartinę datą
- **Datos formatas** – nustatykite datos formatą
- **Datos skir. ženklas** – nustatykite datos skyriklį
- **Laiko formatas** – nustatykite laiko rodymo formą
- **Laiko skir. ženklas** – nustatykite laiko skyriklį
- **Laikrodžio tipas** – nustatykite ekrane matomo laikrodžio tipą
- **Žadintuvo tonas** – nustatykite žadintuvo skambėjimo toną
- **Signalo atidėjimo laikas** – nustatykite signalo atidėjimo iki kito jo pasikartojimo laiką
- **Šiokiadieniais** – nustatykite savaitės dienas, kuriomis turi skambėti žadintuvas
- **Tinklo operator. laikas** – nustatykite, kad tinklas automatiškai patikslintų laiką ir datą

Telef. priedų

Nustatykite, kad numatytasis telefono priedas būtų arba ausinė, arba belaidis automobilio komplektas: spauskite <**Funkcijos**> → **Skirti numatyt.** Galite keisti šiuos bet kurio priedo nustatymus:

- **Numatytoji aplinka** – nustatykite priedo numatytąjį rinkinį
- **Automatinis atsiliep.** – nustatykite, kad priedas automatiškai atsilieptų į priimamus ryšius (kai prijungtas prie jūsų prietaiso)

Saugumo

Nustatykite apsaugos kodus ir tvarkykite saugos pažymėjimus ar saugos modulius.

Telefono ir SIM kortelės

- **PIN reikalavimas** – nustatykite, kad prietaisas kiekvieną kartą įjungus paprašytų PIN kodo
- **PIN kodas** – nustatykite prietaiso PIN kodą
- **PIN2 kodas** – nustatykite PIN2 kodą (pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis)
- **Tel. užsiblok. laikotarpis** – nustatykite laiką, kuriam pasibaigus prietaisas automatiškai užsiblokuoja
- **Užrakto kodas** – nustatykite prietaiso užrakto kodą
- **Užrakinti klaviatūrą užd...** – nustatykite, kad uždarius dangtelį būtų užrakinama klaviatūra.
- **Užrak. pakeitus SIM kort.** – nustatykite, kad prietaisas užsirakintų automatiškai, jei pakeičiama SIM kortelė
- **Uždaroji vart. grupė** – nustatykite, kad prietaisas ribotų ryšius, priimamus ir skiriamus parinktų naudotojų grupei
- **Leisti naud. SIM pasl.** – nustatykite, kad prietaisas rodytų patvirtinimo pranešimą, kai naudositės SIM paslauga

Pažymų tvarkytuvė

Jūsų prietaisas naudoja skaitmenines pažymas, patvirtinančias įvairių interneto paslaugų ir programinės įrangos tapatybę ir autentiškumą. Šios pažymos padeda apsaugoti jūsų duomenis ir išvengti virusų bei kitokios pavojingos programinės įrangos. Naudodamiesi pažymų tvarkymo funkcija galite peržiūrėti informaciją apie pažymas, pažymas ištrinti arba pakeisti šiuos parametrus:

- **Internetas** – nustatykite, kad prietaisas tikrintų internetinius serverius, naudojančius šią pažymą
- **Tikrinti pažymas** – nustatykite, kad prietaisas patikrintų, ar pažymos nėra panaikintų pažymų sąraše
- **VPT** – nustatykite, kad prietaisas tikrintų VPT ryšius, naudojančius šią pažymą

Apsaugos modulis

Galite tvarkyti apsaugos modulius savo prietaise.

Gamint. param.

Atkurkite gamintojo nustatytus parametrus. Turite įvesti užrakto kodą, kad iš naujo nustatytumėte prietaisą. Prietaisas pradės veikti, kai įvesite kodą.

Padėties nust.

Parinkite metodus ir serverius, kuriuos jūsų prietaisas naudoja visuotinės padėties nustatymo sistemos informacijai gauti.

Padėties nust. metodai

- **Bluetooth GPS** – nustatykite, kad prietaisas naudotų „Bluetooth“ ryšį visuotinės padėties nustatymo sistemos informacijai gauti
- **Priklaus. nuo tinklo** – nustatykite, kad prietaisas naudotų mobiliojo ryšio tinklą visuotinės padėties nustatymo sistemos informacijai gauti

Padėties nust. serveris

- **Prieigos taškas** – nustatykite visuotinės padėties nustatymo sistemos serverio prieigos tašką
- **Serverio adresas** – nustatykite visuotinės padėties nustatymo sistemos serverio interneto adresą

Telefono parametrai

Skambinimo

Galite reguliuoti, kad skambinant būtų rodomas arba nerodomas jūsų numeris, būtų užlaikomas kitas skambutis, galima būtų naudotis greitojo rinkimo paslauga ir kitais nustatymais.

- **Siųsti mano numerį** – nustatykite, kad jūsų numeris būtų siunčiamas remiantis jūsų pageidavimais ar tinklo parametrais
- **Ryšio laukimas** – nustatykite, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį
- **Neatsiliepti ir siųsti SMS** – nustatykite, kad būtų siunčiamas tekstinis pranešimas skambinančiųjų numeriais, kuriuos atmetėte
- **Pranešimo tekstas** – nustatykite pranešimą, kuris bus siunčiamas numeriais, kuriuos atmesite
- **Vaizd. ryš. atvaizdas** – nustatykite vaizdą, kurį naudosite vaizdo ryšio metu
- **Automat. perrinkimas** – nustatykite automatiškai perrinkti numerį, su kuriuo nesujungė
- **Rodyti ryšio trukmę** – nustatykite, kad būtų rodoma ryšio trukmė
- **Ryšio suvestinė** – nustatykite, kad būtų rodoma ryšio suvestinė
- **Greitasis rinkimas** – nustatykite greitąjį rinkimą
- **Ats. bet kuriuo klav.** – nustatykite, kad galima būtų atsiliepti paspaudus bet kurį mygtuką (išskyrus [ⓘ], [📞], ir [▲/▼]).
- **Signalas skambučio metu** – nustatyti, kad apie skambučio metu atėjusį pranešimą būtų informuojama signalu
- **Šoninis garsumo mygtu...** – nustatykite [▲/▼], kad priimamo ryšio metu galima būtų išjungti garsą ar atmesti skambučius

- **Paslinkti į viršų** – nustatykite, kad atsilieptumėte į skambutį atidarydami telefoną

Ryšių peradres.

Peradresuoti ryšius į kitą numerį. Kai peradresuojate ryšius, turite konkrečiai nurodyti priimantįjį numerį arba peradresuotų ryšių užlaikymo laiką.

Balso ryšių

- **Visų balso ryšių** – nustatykite visų balso ryšių peradresavimą
- **Kai užimta** – nustatykite ryšio peradresavimą tuo metu, kai kalbate su kitu skambintoju
- **Kai neatsiliepiate** – nustatykite peradresuoti skambučius, į kuriuos neatsiliepiate
- **Kai esate už ryšio zonos** – nustatykite ryšio peradresavimą, kai esate už ryšio zonos ribų
- **Kai ryš. neįmanomas** – nustatykite ryšio peradresavimą, kai jūsų prietaisas būna išjungtas

Duom. ir vaizdo ryš.

- **Visų dm. ir vzd. ryšių** – nustatykite visų duomenų ir vaizdo ryšio peradresavimą
- **Kai užimta** – nustatykite ryšio peradresavimą tuo metu, kai kalbate su kitu skambintoju
- **Kai neatsiliepiate** – nustatykite peradresuoti skambučius, į kuriuos neatsiliepiate
- **Kai esate už ryšio zonos** – nustatykite ryšio peradresavimą, kai esate už ryšio zonos ribų
- **Kai ryš. neįmanomas** – nustatykite ryšio peradresavimą, kai jūsų prietaisas būna išjungtas

Ryšių draudimo

- **Ryšių iš šio telefono** – nustatykite neleisti skambinti iš šio telefono
- **Tarptautinių ryšių** – nustatykite neleisti skambinti į užsienį
- **Tarpt. išskyr. į savo šalį** – nustatyti neleisti skambinti tarptautiniais numeriais į kitas šalis, išskyrus savo šalį
- **Priimamųjų ryšių** – nustatykite neleisti priimti ryšių
- **Priim. ryšių užsienyje** – nustatykite neleisti priimti ryšių, kai esate ne savo ryšio zonoje

Tinklo

Galite kontroliuoti savo tinklo režimus ir jo parinkimo būdus.

- **Tinklo režimas** – nustatykite, kad prietaisas veiktų UMTS arba GMS tinkle, arba nustatykite, kad veiktų abiejuose tinkluose (dvitinklis režimas)
- **Operat. pasirinkimas** – nustatykite, kad prietaise mobiliojo ryšio tinklų sąrašas būtų parinktas automatiškai arba rankiniu būdu

> Norėdami naudotis paslauga būdami kitame tinkle, turite pasirinkti vieną, su kuriuo jūsų šalies operatorius yra sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį.

- **Tinklo pazonės inf.** – nustatykite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas mobiliojo ryšio tinklo pazonėje
- **Operatoriaus nustatymai** – pasitikrinkite savo paslaugų teikėją pagal jūsų naudojamą SIM kortelę

Ryšio parametrai

Bluetooth

„Bluetooth“ belaidžio ryšio reguliavimas

- **Bluetooth** – įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ ryšį
- **Mano tel. aptinkam.** – padarykite savo telefoną aptinkamą arba neaptinkamą kitiems prietaisams su įjungtu „Bluetooth“ ryšiu, taip pat nustatykite, kiek laiko jūsų prietaisas gali būti aptinkamas
- **Mano telefono pavad.** – nurodykite savo prietaiso pavadinimą
- **Nuotol. SIM režimas** – telefone įjunkite prieigą prie SIM kortelės, kad galėtumėte skambinti naudodami „Bluetooth“ automobilinę laisvų rankų įrangą arba ausines prijungtas prie telefono

USB

Galite kontroliuoti savo prietaiso veiklą, kai jis yra prijungtas prie kompiuterio.

- **USB režimas** – nustatykite **Laikmenų grotuvas** (kai vykdysite sinchronizavimą su „Windows Media Player“ norėdami kopijuoti failus), **PC Studio** (kai naudosite „PC Studio“ failams sinchronizuoti) arba **Duom. perdavimas** (kai naudosite atminties kortelę failams perkelti)
- **Paklausti jungiant** – nustatykite, kad jungiant prie kompiuterio būtų klausiama, kokį režimą naudoti

Prieigos taškai

Galite reguliuoti ryšius su prieigos tašku, slaptažodžius ir pradžios puslapius.

- **Ryšio pavadinimas** – nustatykite prieigos pavadinimą

- **Duomenų nešmena** – nustatykite duomenų perdavimo tipą
- **Prieigos taško pav.** – nustatykite prieigos taško internetinį adresą
- **Vartotojo vardas** – nustatykite naudotojo vardą
- **Prašyti slaptažodžio** – nustatykite, kad prisijungus prie prieigos taško būtų prašoma suteikti slaptažodį
- **Slaptažodis** – nustatykite prieigos taško slaptažodį
- **Atpažinimas** – nustatykite atpažinimo režimą
- **Pradinis tinklalapis** – nustatykite prieigos taškų, kurie jungia su interneto paslaugomis, pradžios puslapį

Taip pat galite nustatyti papildomus prieigos taškų parametrus: spauskite <**Funkcijos**> → **Papildomi param.**

- **Tinklo rūšis** – nustatykite tinklo rūšį (IPv6 arba IPv4)
- **Telefono IP adresas** (tik IPv4) – nurodykite savo prietaiso IP adresą
- **DNS adresas** (IPv4) – nurodykite pirminį ir antrinį domenų vardų serverio (DNS) adresą arba nustatykite jį kaip 0.0.0.0 automatiniam atpažinimui
- **DNS adresas** (IPv6) – nustatykite pirminį ir antrinį domenų vardų serverio (DNS) adresus arba nustatykite **Nust. automatiškai** (naudoti automatinį atpažinimą) arba **Gerai žinom.** (naudoti gerai žinomus IPv6 adresus)
- **Pag. server. adresas** – nurodykite pagalbinio serverio IP adresą
- **Pag. serv. priev. Nr.** – nurodykite pagalbinio serverio prievado numerį

Pak. duomenys

Naudodami GPRS tinklą galite kontroliuoti paketinių duomenų ryšius.

- **Pak. duomenų ryšys** – nustatykite paketinių duomenų ryšį, **Pagal poreikį** (jei programa reikalauja siųsti paketinius duomenis) ar **Kai įmanoma** (bet kada, kai GPRS tinkle atsiranda paketinio duomenų ryšio galimybė)
- **Prieigos taškas** – nustatykite prieigos taško pavadinimą, kad galima būtų siųsti paketinius duomenis į kompiuterį (žr. „PC Studio“ žinyną)

Sąrankos

Peržiūrėkite iš paslaugos teikėjo gautą tinklo sąranką. Norėdami pritaikyti šią sąranką spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

PT pavad. kontr.

Valdykite savo paketinių duomenų ryšius, jei jūsų SIM kortelė palaiko prieigos taško valdymo paslaugą. Norėdami įjunkite arba išjunkite šią paslaugą arba pakeisti leidžiamus prieigos taškus, paspauskite <**Funkcijos**>.

Programų parametrai

RealPlayer

Galite reguliuoti „RealPlayer“ darbą vaizdo įrašų ar laikmenų srauto atkūrimo metu.

Vaizdas

- **Kontrastingumas** – nustatykite vaizdo įrašo kontrastingumą atkūrimo metu
- **Baigus kartoti** – nustatykite vaizdo įrašo atkūrimo ciklą

Srautinė transl. (Pagalb. serv.)

- **Naudoti pagalb. serv.** – nustatykite, kad būtų naudojamas pagalbinis serveris
- **Pag. server. adresas** – nurodykite pagalbinio serverio adresą
- **Pag. serv. priev. Nr.** – nurodykite pagalbinio serverio prievado numerį

Srautinė transl. (Tinklas)

- **Numat. prieig. taškas** – nurodykite numatytąjį prieigos tašką
- **Aktyvaus ryšio laikas** – nustatykite laiką, kurį ryšys bus aktyvus tada, kai „RealPlayer“ bus išjungtas
- **Maž. UDP prievadas** – nustatykite mažiausią serverio prievadų srities reikšmę
- **Didž. UDP prievadas** – nustatykite didžiausią serverio prievadų srities reikšmę

Diktofonas

Galite reguliuoti balso įrašų kokybę ir vietą atmintyje.

- **Įrašymo kokybė** – nustatykite įrašyti aukštos kokybės arba su MMS suderinamus balso įrašus
- **Naudojama atmintis** – nustatykite vietą, kur bus saugomi nauji balso įrašai

Vaizdo kamera

Galite reguliuoti fotoaparato darbo režimą fotografavimo ar filmavimo metu.

Atvaizdo

- **Atvaizdo kokybė** – nustatykite fotografuoti aukščiausios, įprastinės ar elementarios kokybės vaizdus
- **Rodyti užf. atvaizdą** – nustatykite užfiksuotų atvaizdų peržiūrą prieš grįžtant į fotoaparato režimą

- **Atvaizdo raiška** – nustatykite naujų atvaizdų raišką
- **Numat. atvaizdo pav.** – nustatykite naujų atvaizdų numatytąją kortelę
- **Naudojama atmintis** – nustatykite vietą, kur bus saugomi nauji atvaizdai
- **Šviesos matavimas** – nustatykite, kad būtų naudojama „Matrica“, „Taškas“ arba „Vidurio matavimas“ šviesos matuoklis

Vaizdo įrašo

- **Trukmė** – nustatykite trumpos ar maksimalios trukmės vaizdo įrašus
- **Vaizdo įrašo raiška** – nustatykite naujų kadrų raišką
- **Numat. v. įraš. pavad.** – nustatykite naujų vaizdo įrašų numatytąją kortelę
- **Naudojama atmintis** – nustatykite vietą, kur bus saugomi nauji vaizdo įrašai

Progr. tvarkyt.

Galite reguliuoti savo prietaiso darbą diegiant naujas programas.

- **Įdiegti progr. įrangą** – nustatykite, kad būtų diegiamos tik programos su parašais patvirtintomis saugumo pažymomis (tik pasirašytieji) arba visos programos
- **Pažymos tikrinimas** – nustatykite reikalavimą, kad būtų tikrinamos programos saugos pažymos
- **Numatyt. int. adresas** – nustatykite numatytąjį interneto adresą, kuris būtų naudojamas tikrinant saugos pažymas

Žurnalas

Nustatykite, kiek laiko žurnale bus saugoma informacija apie ryšius ir paketinius duomenis.

skyrius 9

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl prietaiso, prieš kreipdamiesi į specialistus, pamėginkite atlikti šiuos veiksmus.

Kreipimasis į techninio aptarnavimo centrus

Jei išbandėte siūlomą gedimo šalinimo būdą, bet problema neišnyko, užrašykite toliau nurodytus duomenis ir kreipkitės į savo vietinį pardavėją ar „Samsung“ techninės priežiūros tarnybą:

- jūsų prietaiso modelio numerį(-ius)
- jūsų prietaiso serijos numerį(-ius)
- aiškiai suformuluotą problemą

Kai kreipsitės į „Samsung“, skambinkite jūsų šalyje nurodytais kontaktiniais telefono numeriais, naudokitės interneto adresais ar pašto adresais.

Įjungus prietaisą, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Užrakinta	Įjungta automatinio užrakinimo funkcija. Norėdami naudoti prietaisą turite spausti <**Atrakinti**> ir įvesti kodą. Norėdami išjungti automatinio užrakinimo funkciją: 1. Spustelėkite [▤] → **Parametr.** → **Bendrieji** → **Saugumo** → **Telefono ir SIM kortelės**. 2. Nustatykite telefono automatinio užrakinimo laiką į **Nėra**.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Norėdami išjungti PIN kodo reikalavimo funkciją: 1. Spustelėkite [⌂] → **Parametr.** → **Bendrieji** → **Saugumo** → **Telefono ir SIM kortelės**. 2. Nustatykite PIN kodo reikalavimą į **Išjungtas**.
PIN užblokuotas. Įveskite PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Prietaisas nerodo jokio signalo (nėra jokių brūkšnelių šalia tinklo piktogramos)

- Jei ką tik įjungėte prietaisą, palaukite maždaug 2 minutes, kol jis suras tinklą ir priims signalą.
- Jums gali nepavykti gauti signalą, jei esate tunelyje ar lifte. Išeikite į atvirą vietą.
- Gali būti, kad esate tarp dviejų ryšio zonų. Signalą turėtumėte gauti įėję į ryšio zoną.

Pamiršote apsaugos, PIN ar PUK kodą

Numatytasis užrakto kodas yra **00000000**. Jei pamiršite ar pamesite šį ar kurį kitą kodą, kreipkitės į pardavėją ar savo ryšio teikėją.

Jūsų ekrane matyti baltos linijos

Ekrane gali pasirodyti baltos linijos, jei prietaisą įjungėte ilgai jo nenaudoję arba jei išėmėte akumuliatorių neišjungę prietaiso. Ekranas po kurio laiko pats atliks reikalingas korekcijas.

Įvedate numerį, bet jo nerenka

- Patikrinkite, ar paspaudėte [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka

- Patikrinkite, ar informacijoje apie adresatą nurodytas teisingas jo numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Laikykite mikrofoną arčiau burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite, ar neužspaudėte prietaiso viršuje esančios vidinės antenos.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Akumuliatorius neįsikrauna tiek, kiek reikia, arba jūsų prietaisas kraudamasis kartais pats išsijungia

- Atjunkite prietaisą nuo kroviklio, išimkite ir iš naujo įdėkite akumuliatorių, o tada pabandykite krauti vėl.
- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Kai vienu metu naudojate kelias programas, jūsų prietaisas reikalauja daugiau energijos ir dėl to gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Prietaisas pasiūlo jums ištrinti duomenų

Liko nedaug laisvos atminties. Perkelkite savo duomenis į atminties kortelę arba ištrinkite senus programų elementus.

Programa įšaldoma (nereaguoja)

1. Spustelėkite ir palaikykite [⌂], jei norite atidaryti programų sąrašą.
2. Pereikite prie programos, kuri neveikia, ir spustelėkite [**C**], o tada <**Taip**>.
3. Vėl paleiskite programą.

Negalite rasti „Bluetooth“ ryšį palaikančio prietaiso

- Patikrinkite, ar „Bluetooth“ ryšys įjungtas abiejuose prietaisuose.
- Patikrinkite, ar atstumas tarp prietaisų yra ne didesnis nei 10 m ir ar tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.
- Patikrinkite, ar kiekvieno tų prietaisų aptinkamumas nenustatytas į **Paslėptas**.
- Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami su „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Rodyklė

„Adobe® Reader®“, 57

„Bluetooth“
- duomenų priėmimas, 66
- duomenų siuntimas, 66
- funkcijų keitimas, 65
- jungimasis prie kitų prietaisų, 64
- suaktyvinimas, 64

„Flash Player“ *žr. Daugialypė terpė*

„PC Studio“
- įdėjimas, 47
- naudojimas, 68
- USB režimo nustatymas, 67

„RealPlayer“ *žr. Daugialypė terpė*

„Quickoffice“
- „Quickoffice“ atnaujinimas, 56
- dokumentų atidarymas, 55
- dokumentų paieška, 56

adresatai
- adresatų grupių kūrimas, 52
- adresatų kortelių kūrimas, 49
- adresatų kortelių paieška, 50
- greitojo rinkimo numerių priskyrimas, 51
- numatytųjų numerių ar adresų susiejimas, 51
- sinchronizavimas, 53
- skambučių tonų priskyrimas, 52

apsauga, 90

atminties kortelės
apsauga, 85
atsarginės duomenų kopijos darymas, 84
duomenų atkūrimas 84
formatavimas, 84

balso signalas, 75

data ir laikas, 89

daugialypė terpė
„Flash“ failų atkūrimas, 46
balso įrašų atkūrimas, 47
balso įrašų darymas, 47
daugialypės terpės failų atkūrimas, 40, 46
galerijoje esančių failų atidarymas, 40
prieiga prie srauto turinio, 41, 46

diktofonas *žr. Daugialypė terpė*

ekranas, 87

failai ir katalogai
failų tvarkytuvė, 79
naujų katalogų kūrimas, 79
paieška, 79
perkėlimas, 79

Galerija *žr. Daugialypė terpė*

GPS
kelionės maršruto stebėjimas, 77
navigacija, 77
padėties nustatymo būdų įjungimas, 76

įjungimo raktai, 83

kalba, 88

kalendorius
funkcijų keitimas, 55
įvykių kūrimas, 53

pranešimo apie įvykį signalo stabdymas, 54
vaizdo keitimas, 54

keitiklis
keitimo kursų nustatymas, 73
matų keitimas, 74
valiutos konvertavimas, 74
valiutų įrašymas, 73

laikrodis
laikrodžio, rodančio laiką įvairiose pasaulio vietose, sukūrimas, 72
parametrų keitimas, 72
signalų nustatymas, 72
signalų stabdymas, 72

laukimo režimas, 87

muzikos grotuvas
failų įrašymas į fonoteką, 35
failų įrašymas į prietaisą, 35
grojaraščių kūrimas, 37

orientyrai, 78

paketiniai duomenys, 29, 97

pažymos, 90

PDF *žr. „Adobe Reader“*

priedai, 89

prieigos taškai, 95

prietaiso tvarkytuvė
sąrankos pradžia, 82
serverio rinkinių nustatymas, 81

programos
funkcijų keitimas, 81
įdėjimas, 80

palaikomos, 80
pažymų tikrinimas, 80

radijas, 44

ryšiai
draudimas (blokavimas), 13, 94
neatsakytų ryšių peržiūra, 12
neseniai rinktų peržiūra, 12
peradresavimas, 13, 93
pertraukos nustatymas, 12
rinkimas, 11

tonai, 88

užrašai
sinchronizavimas, 58
užrašų kūrimas, 57

vaizdo įrašų doroklis, 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-i450

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMS	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 09. 28

Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus, ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Lithuanian. 03/2008. Rev. 1.0